ThinkPad $^{\mathbb{R}}$ R60 מדריך שירותים ופתרון בעיות

כולל:

- מבוא למקורות מידע אחרים
- עצות חשובות לטיפול במחשב
 - אבחון ופתרון בעיות
- אפשרויות שחזור והתאוששות
 - עזרה ושירות •
 - מידע אחריות עבור המחשב •

ThinkPad $^{\mathbb{R}}$ R60 מדריך שירותים ופתרון בעיות

הערה

לפני השימוש במידע זה ובמוצר שבו הוא תומך, הקפידו לקרוא את המידע שלהלן:

- מדריך בטיחות ואחריות כלול בחבילה עם פרסום זה.
- מידע בנוגע לתקשורת אלחוטית, במערכת העזרה המקוונת Access Help ובחלק נספח ד. "הודעות", בעמוד 59.
 - הודעות תקינה של ThinkPad כלולות בחבילה עם פרסום זה.

מהדורה ראשונה (אוגוסט 2006)

.Copyright Lenovo 2006. כל הזכויות שמורות

U.S. GOVERNMENT USERS – RESTRICTED RIGHTS: Our products and/or services are provided with RESTRICTED RIGHTS. Use, duplication or disclosure by the Government is subject to the GSA ADP Schedule contract with Lenovo Group Limited, if any, or the standard terms of this commercial license, or if the agency is unable to accept this Program under these terms, then we provide this Program under the provisions set forth in Commercial Computer Software–Restricted Rights at FAR 52.227-19, when applicable, or under Rights in Data-General, FAR 52.227.14 (Alternate III).

תוכן

פרק 6. קבלת עזרה ושירות 41.
קבלת עזרה ושירות 41
קבלת עזרה באינטרנט
פנייה למרכז התמיכה בלקוחות41
קבלת עזרה ברחבי העולם 43
נספח א. מידע בנוגע לאחריות
45 מידע בנוגע לאחריות
מקופת האחריות 45
סוגים של שירות אחריות של שירות שחריות
רשימת טלפונים ברחבי העולם
נספח ב. יחידות להחלפה עצמית (CRUs)
נספח ג. תכונות ומפרטים
מכונות
מפרטים
נספח ד. הודעות
59 וספח ד. הודעות. הודעות
59 הודעות
59
 הודעות הערה בנוגע לפלט טלוויזיה הודעות על פליטה אלקטרונית Federal Communications Commission (FCC) Statement
 הודעות. הערה בנוגע לפלט טלוויזיה הודעות על פליטה אלקטרונית Federal Communications Commission (FCC) Statement הצהרת תאימות לתקן התעשייה בקנדה בדבר
 הודעות. הערה בנוגע לפלט טלוויזיה הודעות על פליטה אלקטרונית. Federal Communications Commission (FCC) Statement הצהרת תאימות לתקן התעשייה בקנדה בדבר Class B
הודעות
 הודעות הערה בנוגע לפלט טלוויזיה הודעות על פליטה אלקטרונית Federal Communications Commission (FCC) Statement הצהרת תאימות לתקן התעשייה בקנדה בדבר Class B פליטת לייזר Avis de conformité à la réglementation d'Industrie Canada
 הודעות הערה בנוגע לפלט טלוויזיה הודעות על פליטה אלקטרונית Federal Communications Commission (FCC) Statement הצהרת תאימות לתקן התעשייה בקנדה בדבר Class B פליטת לייזר Avis de conformité à la réglementation d'Industrie Canada הצהרת תאימות לדירקטיבה של הקהילה האירופית
הודעות
 הודעות הערה בנוגע לפלט טלוויזיה הודעות על פליטה אלקטרונית Federal Communications Commission (FCC) Statement הצהרת תאימות לתקן התעשייה בקנדה בדבר Class B פליטת לייזר Avis de conformité à la réglementation d'Industrie Canada הצהרת תאימות לדירקטיבה של הקהילה האירופית מידע חשוב אודות הנחיית האיחוד האירופי European Directive 2002/96/EC
 הודעות הערה בנוגע לפלט טלוויזיה הערה בנוגע לפלט טלוויזיה הודעות על פליטה אלקטרונית Federal Communications Commission (FCC) Statement הצהרת תאימות לתקן התעשייה בקנדה בדבר Class B פליטת לייזר Avis de conformité à la réglementation d'Industrie Canada מידע חשוב אודות הנחיית האיחוד האירופית European Directive 2002/96/EC IBM Lotus החידע הודעה לבווגעה לתוכנת
 הודעות הערה בנוגע לפלט טלוויזיה הודעות על פליטה אלקטרונית Federal Communications Commission (FCC) Statement הצהרת תאימות לתקן התעשייה בקנדה בדבר Class B פליטת לייזר Avis de conformité à la réglementation מידע חשוב אודות הנחיית האיחוד האירופית מידע חשוב אודות הנחיית האיחוד האירופי European Directive 2002/96/EC

v תחילה קראו תחילה
 חיפוש מידע. מדריך זה ופרסומים אחרים ThinkVantage חיפוש מידע באמצעות לחצן סיפול במחשב
•
 9. פתרון בעיות במחשב 10. שאלות נפוצות 11. אבחון בעיות אבחון כונן דיסק קשיח באמצעות תוכנית השירות 12. BIOS אבחון בעיות באמצעות באמצעות באמצעות חוכנית ממחיצת השירות 12. ממחיצת השירות
12
18
בעיות בחולקן הצבעה
בעיות הקשוו זו בטוללו בעיית דיסק קשיח
23 בעיות אחרות
27
27. Rescue and Recovery- 27. שחזור תוכן שהותקן מראש 28. שחזור נתונים 28. התקנת מערכת הפעלה חדשה
פרק 5. שדרוג והחלפת התקנים 29.
29

קראו תחילה



ודאו שבסיס המחשב, או כל חלק אחר המתחמם במהלך פעולתו, לא יהיה במגע עם גופכם במשך פרק זמן ארוך כאשר המחשב פועל או כאשר הסוללה נטענת.

כאשר מתאם AC מחובר לשקע חשמל ולמחשב, הוא מפיק חום. בעת השימוש, אל תקרבו את המתאם לגופכם. המתאם לגופכם.

. אל תשתמשו במתאם ה-AC לחימום. מגע ממושך עם הגוף, אפילו דרך הבגדים, עלול לגרום לכוויות

שימו לב שלא להניח את כבלי מתאם ה-AC, העכבר, המקלדת, המדפסת או כל התקן חשמלי אחר, ואת כבלי התקשורת, במקום שבו עלולים למעוד או לדרוך עליהם, שחפץ כלשהו עלול ללחוץ עליהם, או בכל אופן העלול להפריע לפעולה התקינה של המחשב. שימוש בכוח רב בעת טיפול בכבלים עלול לפגוע בהם או לשבור אותם.



כדי למנוע נזק לדיסק הקשיח ואובדן נתונים, לחצו על Fn+F4 לפני העברת המחשב, כדי להעבירו למצב המתנה או לכבותו. ודאו שמחוון מצב ההמתנה מאיר בירוק לפני העברת המחשב.



אל תפילו את המחשב, את הצג או את ההתקנים החיצוניים, אל תחבטו בהם, אל תשרטו, תסובבו, תכו, תנערו או תדחפו אותם ואל תניחו עליהם חפצים כבדים.



השתמשו בתיק נשיאה איכותי שמספק ריפוד והגנה נאותים. אל תארזו את המחשב במזוודה או בתיק צפופים.



הרחיקו נוזלים מהמחשב כדי שלא יישפכו על המחשב והרחיקו את המחשב ממים (כדי למנוע סכנת התחשמלות).

פרק 1. חיפוש מידע

מדריך זה ופרסומים אחרים

הוראות התקנה

מסייעות לכם בפתיחת האריזה של מחשב ThinkPad ובתחילת העבודה. ההוראות כוללות מסייעות לכם בפתיחת האריזה של מחשב במחשב. מספר עצות למשתמשים חדשים, והיכרות עם התוכנות ש-Lenovo התקינה מראש במחשב. מדריך שירותים ופתרון בעיות (מדריך זה)

מספק מידע אודות טיפול במחשב ThinkPad, מידע פתרון בעיות בסיסי, הליכי התאוששות, מידע עזרה ושירות ומידע אחריות עבור המחשב. מידע פתרון הבעיות במדריך זה חל רק על בעיות העשויות למנוע גישה לפורטל המידע והעזרה המקיף, Productivity Center, שנטען מראש במחשב ThinkPad.

Access Help

זהו מדריך מקוון מקיף המספק תשובות לרוב השאלות אודות המחשב, ומסייע בהגדרת תכונות וכלים מותקנים מראש ובפתרון בעיות. כדי לפתוח את Access Help, לחצו על על את המצביע אל את המצביע אל את העבירו (כל התוכניות) (במערכת התחל), העבירו את המצביע אל Programs (תוכניות); לאחר מכן, הצביעו על "ארום שאינה Access Help. לחצו על HinkVantage. לחצו על $^{\circ}$

מספק גישה קלה לכלי תוכנה ולאתרי Lenovo חשובים, ומבטל את הצורך בהתעסקות עם מדריכים אחרים. כדי לפתוח את Productivity Center, לחצו על לחצן ThinkVantage מדריכים אחרים. לקבלת מידע נוסף אודות השימוש בלחצן ThinkVantage, ראו "חיפוש מידע באמצעות לחצן ThinkVantage" בעמוד 2.

מדריך בטיחות ואחריות

מדריך זה כולל הוראות בטיחות כלליות ואת הצהרת האחריות המוגבלת המלאה של . Lenovo

הודעת תקינה

נספח למדריך זה. קראו את הנספח לפני השימוש בתכונות האלחוטיות של מחשב ThinkPad עומד בדרישות תקני תדרי רדיו (RF) והבטיחות של המדינות או האזורים שבהן הוא אושר לשימוש אלחוטי. עליכם להתקין ולהשתמש במחשב ThinkPad תוך ציות מלא לתקנות RF המקומיות.

ThinkVantage חיפוש מידע באמצעות לחצן



הלחצן הכחול Think Vantage יכול לסייע במצבים רבים, כאשר המחשב פועל באופן תקין וגם Think Vantage יכול לסייע לחצן פועל באופן תקין. לחצו פועל באופן תקין. לחצו פועל באופן תקין. לחצו לחצו פועל באופן המייעים להכיר את המחשב לאיורים אינפורמטיביים והוראות קלות לביצוע המסייעים להכיר את המחשב ולעבוד ביעילות.

ניתן להשתמש בלחצן Think Vantage גם כדי לעצור את רצף האתחול של המחשב ולהפעיל את Think Vantage גיתן להשתמש בלחצו סביבת העבודה Rescue and Recovery, הפועלת באופן עצמאי ממערכת ההפעלה מוסתרת ממנה.

פרק 2. טיפול במחשב ThinkPad

למרות שהמחשב מיועד לפעול באופן אמין בסביבות עבודה רגילות, יש להשתמש בו באופן הגיוני. פעלו בהתאם לעצות החשובות שלהלן כדי להפיק את המירב מהמחשב.

צצות חשובות:

פעלו בזהירות לגבי מקום העבודה ואופן העבודה שלכם

- ודאו שבסיס המחשב, או כל חלק אחר המתחמם במהלך פעולתו, לא יהיה במגע עם גופכם במשך פרק זמן ארוך כאשר המחשב פועל או כאשר הסוללה נטענת. המחשב פולט מידה מסוימת של חום במהלך פעולתו הרגילה. מידת החום הנפלט תלויה ברמת הפעילות של המערכת וברמת הטעינה של הסוללה. מגע ממושך עם הגוף, אפילו דרך בגדים, עשוי לגרום לאי נוחות ואפילו לכוויה.
 - כאשר מתאם AC מחובר לשקע חשמל ולמחשב, הוא מפיק חום. בעת השימוש, אל תקרבו את המתאם לגופכם. אל תשתמשו במתאם ה-AC לחימום. מגע ממושך עם הגוף, אפילו דרך הבגדים, עלול לגרום לכוויות.
- שימו לב שלא להניח את כבלי מתאם ה-AC, העכבר, המקלדת, המדפסת או כל התקן חשמלי אחר, ואת כבלי התקשורת, במקום שבו עלולים למעוד או לדרוך עליהם, שחפץ כלשהו עלול ללחוץ עליהם, או בכל אופן העלול להפריע לפעולה התקינה של המחשב. שימוש בכוח רב בעת טיפול בכבלים עלול לפגוע בהם או לשבור אותם.
- הרחיקו נוזלים מהמחשב כדי שלא יישפכו על המחשב והרחיקו את המחשב ממים (כדי למנוע סכנת התחשמלות).
 - אחסנו את חומרי האריזה הרחק מהישג ידם של ילדים כדי למנוע סכנת חניקה משקיות הניילוו.
 - הרחיקו את המחשב ממגנטים, מטלפונים סלולריים פעילים, ממכשירים חשמליים או מרמקולים (בטווח של 13 סיימ/5 אינץי).
 - .(35°C/95°F או מעל 5°C/41°F) אל תחשפו את המחשב לטמפרטורות קיצוניות (מתחת ל-5°C/95°F).

טפלו במחשב בעדינות

• המנעו מלהניח חפצים (לרבות נייר) בין הצג והמקלדת או תחת המקלדת.

- אל תפילו את המחשב, את הצג או את ההתקנים החיצוניים, אל תחבטו בהם, אל תשרטו, תסובבו, תכו, תנערו או תדחפו אותם ואל תניחו עליהם חפצים כבדים.
- צג המחשב מיועד להיפתח ולפעול בזווית מעט גדולה מ-90 מעלות. אל תפתחו את הצג בזווית גדולה מ-180 מעלות, מכיוון שהדבר עלול לפגוע בצירי המחשב.

שאו את המחשב בצורה נאותה

- לפני שתזיזו את המחשב, הקפידו להוציא מדיה מהכוננים, לכבות את ההתקנים המצורפים ולנתק את החוטים והכבלים.
- ודאו שהמחשב במצב המתנה (Standby), במצב שינה (Hibernation) או שהוא כבוי, לפני שתזיזו אותו. הדבר ימנע נזק לכונן הדיסק הקשיח וימנע איבוד נתונים.
 - כשתרימו את המחשב הפתוח, החזיקו אותו בתחתיתו. אל תחזיקו את המחשב כשאתם אוחזים בצג.
- השתמשו בתיק נשיאה איכותי שמספק ריפוד והגנה נאותים. אל תארזו את המחשב במזוודה או בתיק צפופים.

טיפול נאות במדיית אחסון ובכוננים

- אל תכניסו תקליטונים בזווית ואל תדביקו תוויות רופפות או כמה תוויות על תקליטון, מכיוון שייתכן שהתוויות יתקעו בכונן.
 - . אם למחשב יש כונן אופטי, אל תגעו בשטח התקליטור או בעדשה שבמגש.
- סגרו את המגש רק לאחר שתשמעו נקישה המציינת שהתקליטור מוצב כהלכה במרכזו של כונן אופטי.
 - במהלך התקנה של כונן דיסק קשיח, כונן תקליטונים או כונן אופטי.

נקטו משנה זהירות בעת הגדרת הסיסמאות

זיכרו את הסיסמאות שלכם. אם תשכחו את סיסמת המנהלן או את סיסמת הדיסק הקשיח,
 ספק השירות המורשה של Lenovo לא יאפס את הסיסמאות וייתכן שתצטרכו להחליף את
 לוח המערכת או את כונן הדיסק הקשיח.

עצות חשובות אחרות

 ייתכן שהמודם של המחשב יכול להתחבר רק לרשת טלפון אנלוגית או לרשת טלפון ממותגת ציבורית (PSTN). אל תחברו את המודם למרכזת טלפונים פרטית (PBX) או לשלוחה אחרת של טלפון דיגיטלי מכיוון שהדבר יכול לגרום נזק למודם. קווי טלפון אנלוגיים מותקנים לרוב בבתים וקווי טלפון דיגיטליים מותקנים לרוב במלונות ובבנייני משרדים. אם אינכם יודעים איזה סוג קו טלפון מותקן אצלכם, פנו לחברת הטלפון.

- ייתכן שלמחשב שלכם יש מחבר אתרנט וגם מחבר למודם. אם למחשב יש שני מחברים כאלה, הקפידו לחבר את כבל התקשורת לשקע המתאים, כדי שלא יגרם נזק למחבר.
- רשמו את מוצרי ThinkPad ב-Lenovo (עיינו בדף האינטרנט: ThinkPad (עיינו בדף האינטרנט: Mww.lenovo.com/register ב-הדבר יכול לסייע לרשויות להחזיר לכם את המחשב במקרה של אובדן או של גניבה. רישום המחשב גם מאפשר ל-Lenovo לספק לכם מידע טכני ולהודיע לכם על שדרוגים אפשריים.
 - התירו רק לטכנאי תיקונים מוסמך של ThinkPad לפרק ולתקן את המחשב.
 - אל תשנו ואל תדביקו את המנעולים כדי להשאיר את הצג פתוח או סגור.
 - הקפידו לא להפוך את המחשב כאשר מתאם AC מחובר למחשב. הדבר יכול לגרום לשבירת תקע המתאם.
 - אם תרצו להחליף התקן במפרץ ההתקנים, כבו את המחשב. לחלופין, ודאו שההתקן ניתן להחלפה במהלך עבודה (מסוג warm-swappable).
 - אם אתם מחליפים כוננים במחשב, התקינו שוב את כיסויי הפלסטיק של הכונן (אם סופקו).
 - אחסנו את הדיסק הקשיח החיצוני או הנשלף, את כונן התקליטונים או את הכונן האופטי באריזה מתאימה כאשר אינכם משתמשים בהם.
 - לפני התקנת אחד מההתקנים שלהלן, געו בשולחן מתכתי או בגוף מתכת מוארק. פעולה זו מפחיתה את החשמל הסטטי הנפלט מגופכם. חשמל סטטי עשוי לגרום נזק להתקן.
 - PC Card כרטיס
 - ExpressCard כרטיס
 - Smart Card כרטיס
 - או Memory Stick ,SD Card ,xD-Picture Card כרטיס זיכרון, כגון כרטיס MultiMediaCard
 - מודול זיכרוו
 - PCI Express Mini Card כרטיס
 - Communication Daughter Card כרטיס
- בעת העברת נתונים אל כרטיס מסוג Flash Media Card (כגון כרטיס או ממנו, אל או ממנו, אל תעבירו את המחשב למצב המתנה או למצב שינה לפני שהעברת הנתונים תסתיים. אם תעשו זאת, עלול להיגרם נזק לנתונים.

ניקוי מכסה המחשב

מפעם לפעם נקו את המחשב לפי ההוראות שלהלן:

- הכינו תערובת של סבון כלים עדין (שאינו מכיל אבקת קרצוף או חומרים כימיים חזקים כמו חומצה או חומר אלקליני). מהלו את סבון הכלים במים ביחס של 5 חלקים של מים לחלק אחד של סבון כלים.
 - 2. ספגו את סבון הכלים המדולל לספוג.
 - 3. סחטו נוזל עודף מהספוג.

- . . נגבו את המכסה עם הספוג בתנועות מעגליות והקפידו שלא יטפטפו נוזלים מהספוג.
 - 5. נגבו את פני השטח כדי להסיר את נוזל הכלים.
 - 6. שטפו את הספוג במים זורמים נקיים.
 - .7 נגבו את המכסה עם הספוג הנקי.
 - 8. נגבו שוב את פני השטח עם מטלית רכה, יבשה ונטולת מוך.
 - 9. המתינו שפני השטח יתייבשו לחלוטין והסירו סיבים מהמשטח.

ניקוי מקלדת המחשב

- 1. הספיגו מטלית רכה ונקייה מאבק במעט אלכוהול איזופרופילי לחיטוי.
- 2. נגבו את פני השטח של כל מקש עם המטלית. נגבו את המקשים אחד אחד; אם תנגבו כמה מקשים בבת אחת, ייתכן שהמטלית תתפס במקש סמוך ותגרום לו נזק. ודאו שנוזלים אינם מטפטפים על המקשים או בין המקשים.
 - 3. הניחו למקלדת להתייבש.
- 4. כדי לסלק פירורים ואבק מתחת למקשים, השתמשו במפוח של מצלמה עם מברשת או בזרם אוויר קר ממייבש שיער.

הערה: אל תרססו חומר ניקוי ישירות על הצג או על המקלדת.

ניקוי צג המחשב

- נגבו בעדינות את הצג עם מטלית רכה, יבשה ונטולת מוך. אם תבחינו בסימנים דמויי-שריטה על הצג, ייתכן שזהו כתם שהועבר מהמקלדת או מיתד ההצבעה TrackPoint כאשר המכסה נלחץ מבחוץ.
 - 2. נגבו או אבקו את הכתם בעדינות עם מטלית רכה ויבשה.
- 3. אם הכתם לא הוסר, הרטיבו מטלית רכה ונטולת מוך במים או בתערובת נקייה של אלכוהול איזופרופילי ומים בחלקים שווים.
 - .4 סחטו היטב את המטלית.
 - 5. נגבו שוב את הצג. אל תניחו לנוזלים לטפטף לתוך המחשב.
 - 6. ההפידו ליבש את הצג לפני שתסגרו אותו.

טיפול בקורא טביעות האצבע

הפעולות שלהלן יכולות לגרום נזק לקורא טביעת האצבע או לפגוע בפעילותו התקינה:

- שריטת פני השטח של הקורא עם חפץ קשה וחד.
- שפשוף פני השטח של הקורא עם הצפורן או חפץ קשה אחר.
 - שימוש בקורא או נגיעה בקורא עם אצבע מלוכלכת.

טיפול במחשב ThinkPad

אם תבחינו באיזשהו מצב מהמצבים שלהלן, נקו בעדינות את פני השטח של הקורא עם מטלית רכה, יבשה ונטולת מוך:

- פני השטח של הקורא מלוכלכים או מוכתמים.
 - פני השטח של הקורא רטובים.
- הקורא אינו מצליח לרשום טביעת אצבע או לאמת טביעת אצבע לעיתים קרובות.

טיפול במחשב ThinkPad

פרק 3. פתרון בעיות במחשב

19	בעיות הקשורות במקלדת	$10 \ldots 10$ שאלות נפוצות
19	בעיות בהתקן הצבעה	אבחון בעיות
20	בעיות מצב המתנה ומצב שינה	אבחון כונן דיסק קשיח באמצעות תוכנית השירות
21	בעיות הקשורות במסך המחשב	12 BIOS להגדרת
22	בעיות הקשורות בסוללה הקשורות	PC-Doctor אבחון בעיות באמצעות
23	בעיית דיסק קשיח	ממחיצת השירות
23	בעיות באימות טביעות אצבע	פתרון בעיות
23	בעיית אתחול	12
23	בעיות אחרות	שגיאות ללא הודעות 17
24	הפעלת תוכנית שירות להגדרת BIOS	בעיית סיסמה

הערה: אם המחשב פועל ומערכת Access Help נגישה, עיינו בה. פרק זה כולל מידע עבור מקרים שבהם מערכת העזרה Access Help אינה זמינה.

שאלות נפוצות

חלק זה מפרט שאלות נפוצות, ומכוון אתכם לתשובות מפורטות. לקבלת פרטים אודות כל פרסום .1 אחריםיי בעמוד, thinkPad, ראו יימדריך זה ופרסומים אחריםיי בעמוד,

יש להשתמש בעת שימוש במחשב ThinkPad? באילו אמצעי בטיחות יש להשתמש בעת

לקבלת מידע מפורט אודות בטיחות, עיינו במדריך הבטיחות והאחריות הנפרד.

?ThinkPad כיצד למנוע בעיות במחשב

ראו ייקראו תחילהיי, בעמוד v וכן "טיפול במחשב ThinkPad" בעמוד 3 במדריך זה. : Access Help תוכלו למצוא עצות נוספות בחלקים שלהלן של

- Preventing problems •
- Spills on the keyboard •

מהם מאפייני החומרה המרכזיים של מחשב ThinkPad?

.Access Help של "ThinkPad tour" עיינו בחלק

היכן ניתן למצוא מפרטים מפורטים עבור המחשב?

www.lenovo.com/think/support ראו

עלי לשדרג התקן או עלי להחליף את כונן הדיסק הקשיח, כרטיס PCI Express Mini Card, עלי כרטיס Daughter Card של מודם, זיכרון, מקלדת או משענת לכף היד.

עיינו ביינספח ב. יחידות להחלפה עצמית (CRUs)" בעמוד 53 של מדריך זה לקבלת רשימה של יחידות להחלפה עצמית, ומיקום ההוראות להסרה או להחלפה של רכיבים.

המחשב אינו פועל כהלכה.

עיינו בחלק "Problem solving" של Access Help של Problem solving. מדריך זה מתאר רק את שעשויות למנוע מכם לגשת למערכת העזרה המקוונת.

היכן תקליטורי ההתאוששות?

במקור, לא מסופק תקליטור התאוששות או תקליטור של Windows. להסבר אודות שיטות השחזור וההתאוששות החלופיות שמציעה Lenovo, ראו יישחזור תוכן שהותקן מראשיי, בעמוד 27 במדריך זה.

כיצד ניתן ליצור קשר עם מרכז התמיכה בלקוחות?

ראו "קבלת עזרה ושירות", בעמוד 39 במדריך זה. לקבלת מספרי הטלפון של מרכז התמיכה בלקוחות הקרוב ביותר, ראו "רשימת טלפונים ברחבי העולם", בעמוד 48.

היכן ניתן למצוא מידע אחריות?

לקבלת מידע אחריות מפורט, עיינו במדריך הבטיחות והאחריות הנפרד. לקבלת מידע בנוגע לאחריות החלה על המחשב שלכם, לרבות תקופת האחריות וסוג שירות האחריות, ראו יימידע בנוגע לאחריותיי, בעמוד 45.

אבחון בעיות

.PC-Doctor® for Windows אם נתקלתם בבעיה במחשב, תוכלו לבדוק אותו באמצעות כדי להריץ את PC-Doctor for Windows, בצעו את הפעולות שלהלן:

- .Start לחצו על
- ולאחר מכן על (Windows 2000 במערכת ההפעלה Programs) All Programs הצביעו על .PC-Doctor for Windows
 - .PC-Doctor לחצו על

לקבלת מידע נוסף אודות PC-Doctor for Windows, עיינו בעזרה עבור התוכנית.

– שימו לב

הרצת הבדיקות יכולה לארוך מספר דקות ויותר. ודאו שעומד לרשותכם הזמן הדרוש להרצת הבדיקה בשלמותה. אל תפסיקו את הבדיקה במהלך ביצועה. אם בכוונתכם לפנות אל מרכז התמיכה, הקפידו להדפיס את יומן הבדיקה כדי שתוכלו לספק מידע לטכנאי העזרה במהירות.

אבחון כונן דיסק קשיח באמצעות תוכנית השירות להגדרת BIOS

באפשרותכם לאבחן את כונן הדיסק הקשיח בלי להפעיל את מערכת ההפעלה. לאבחון כונן הדיסק הקשיח מתוך תוכנית השירות להגדרת BIOS, בצעו את הצעדים שלהלן:

- כבו את המחשב (אם בכונן התקליטונים יש תקליטון, הוציאו אותו).
 - הפעילו את המחשב.
- "To interrupt normal startup, press the blue ThinkVantage button" כאשר ההודעה. מופיעה בחלק התחתון של המסך, לחצו על לחצן F1 כדי להיכנס לתוכנית השירות להגדרת BIOS.
- .Enter הקישו על .HDD diagnostic program באמצעות מקשי החיצים, בחרו באפשרות
- .Ultrabay hard disk drive או Main hard disk drive באמצעות מקשי החיצים, בחרו
 - 6. הקישו על Enter כדי להפעיל את תוכנית האבחון.

אבחון בעיות באמצעות PC-Doctor ממחיצת השירות

על-ידי שימוש בתוכנית PC-Doctor מסביבת העבודה של PC-Doctor במחיצת השירות של כונן הדיסק הקשיח, תוכלו לבצע אבחון בלי להפעיל את מערכת ההפעלה. בצעו את : הפעולות שלהלן

- כבו את המחשב (אם בכונן התקליטונים יש תקליטון, הוציאו אותו).
 - הפעילו את המחשב.
- "To interrupt normal startup, press the blue ThinkVantage button" כאשר ההודעה מופיעה בחלק התחתון של המסך, לחצו על לחצן Think Vantage מופיעה בחלק התחתון של המסך, .Rescue and Recovery העבודה של
 - PC-Doctor בחר באפשרות. Diagnose hardware. המחשב מופעל מחדש והתוכנית מתחילה.

לקבלת מידע נוסף אודות PC-Doctor, לחץ על F1 כדי לפתוח את העזרה או את המדריד המקוון.

פתרון בעיות

אם לא מצאתם את הבעיה שלכם כאן, עיינו ב-Access Help. החלק שלהלן מתאר רק את הבעיות שעלולות למנוע גישה למערכת העזרה.

הודעות שגיאה

: הערות

- 1. בתרשימים, x יכול להיות כל תו שהוא.
- .PC-Doctor for Windows המוזכרת כאן היא PC-Doctor המוזכרת 2

ity - The System has been tampered with.	0176: System S
השגיאה, היכנסו לתוכנית שירות להגדרת IOS	ודש או אם הותקן שבב אבטחה חדש. כדי לנקות את ןישו על F9 כדי לטעון את ערכי ברירת המחדל, ולאחר ולה זו אינה פותרת את הבעיה, פנו לשירות תיקונים.
nter BIOS Setup and load Setup defaults.	0182: Bad CR
	קישו על F1 כדי לפתוח את תוכנית שירות להגדרת דרות ברירת המחדל. הקישו על F10 ואז על Enter כדי
nter BIOS Setup and load Setup defaults.	0185: Bad startup sequence setting
,	שגוי. הקישו על F1 כדי לפתוח את תוכנית שירות ון את הגדרות ברירת המחדל. הקישו על F10 ואז על
0190: Critical low-battery error הודעה:	
פתרון: המחשב כבה משום שהסוללה חלשה. חברו את בסוללה טעונה במלואה.	ם AC למחשב וטענו את הסוללה או החליפו את הסוללה
curity - Invalid remote change requested.	0191: Syste
שינוי תצורת המערכת נכשל. כדי לנקות את הע כדי לטעון את ערכי ברירת המחדל, ולאחר מכן	, היכנסו לתוכנית שירות להגדרת BIOS, הקישו על F9 11 או על F10 כדי לשמור את השינויים.
Security password retry count exceeded. :- החשה:	0199: System Secu
פתרון: הודעה זו מוצגת אם סיסמת מנהלן שגויה צוינו את השגיאה, היכנסו ל-תוכנית שירות להגדרת	משלוש פעמים. אמתו את הפעולה ונסו שוב. כדי לנקות I.
ve one of them. Press <esc> to continue. :הודעה:</esc>	01C8: More than one modem devices are found.
א Modem Mini-PCI Card הסירו את כרטיס כדי להתעלם מהודעת ההתרעה. אם פעולה זו א	יס Modem Daughter Card. לחלופין, הקישו על Esc ותרת את הבעיה, מסרו את המחשב לתיקון.

:הודעה	01C9: More than one Ethernet devices are found. Remove one of them. Press <esc> to continue.</esc>
פתרון:	למחשב ThinkPad יש תכונת אתרנט מוכללת ולא ניתן להוסיף תכונה נוספת כזו באמצעות התקנה של התקן אתרנט. אם הודעת שגיאה זו מוצגת, סלקו את התקן אתרנט שהותקן. לחלופין, הקישו על Esc כדי להתעלם מהודעת ההתרעה. אם פעולה זו אינה פותרת את הבעיה, פנו לשירות תיקונים.
:הודעה	0200: Hard disk error
פתרון:	הדיסק הקשיח אינו פועל. ודאו שכונן הדיסק הקשיח מחובר כהלכה. הריצו את ה-תוכנית שירות להגדרת BIOS וודאו שכונן הדיסק הקשיח אינו מושבת בתפריט Startup (אתחול).
:הודעה	021x: Keyboard error
פתרון:	ודאו שלא הונח דבר על המקלדת או על המקלדת החיצונית, אם חיברתם מקלדת חיצונית. כבו את המחשב וכבו את כל ההתקנים המחוברים אליו. הפעילו את המחשב תחילה ואז הפעילו את ההתקנים המחוברים אליו.
	אם קוד שגיאה זה עדיין מופיע, פעלו כדלהלן:
	אם למחשב מחוברת מקלדת חיצונית, פעלו כדלהלן :
	 כבו את המחשב ונתקו את המקלדת החיצונית. הפעילו שוב את המחשב. ודאו שהמקלדת המוכללת פועלת כשורה. אם המקלדת המוכללת פועלת כשורה, מסרו את המקלדת החיצונית לתיקון.
	• ודאו שהמקלדת החיצונית מחוברת למחבר הנכון.
	.PC-Doctor בדקו את המחשב, תוך שימוש ב-
	• אם המחשב נעצר במהלך הבדיקה, מסרו את המחשב לתיקון.
:הודעה	0230: Shadow RAM error, 0231: System RAM error, 0232: Extended RAM error
פתרון:	בדקו את הזיכרון של המחשב באמצעות PC-Doctor. אם הוספתם מודול זיכרון בדיוק לפני הפעלת המחשב, התקינו אותו שוב. בדקו שוב את זיכרון המחשב באמצעות PC-Doctor.
:הודעה	0250: System battery error
פתרון:	סוללת הגיבוי המשמשת לשמירת מידע תצורה, כגון תאריך ושעה, כשהמחשב כבוי, מרוקנת. החליפו את הסוללה והריצו את ה-תוכנית שירות להגדרת BIOS כדי לאמת את התצורה. אם הבעיה נמשכת, מסרו את המחשב לתיקון.
:הודעה	0251: System CMOS checksum bad
פתרון:	ייתכן שתוכנית יישום כלשהי פגמה ב-CMOS. המחשב משתמש בהגדרות ברירת המחדל. הריצו את תוכנית שירות להגדרת BIOS כדי לקבוע מחדש את הגדרות התצורה. אם קוד שגיאה זה עדיין מופיע, מסרו את המחשב לתיקון.
:הודעה	0271: Date and time error
:פתרון	התאריך והשעה אינם מוגדרים במחשב. הגדירו את התאריך והשעה באמצעות תוכנית השירות להגדרת BIOS.

הודעה:	0280: Previous boot incomplete
פתרון:	המחשב לא השלים את תהליך האתחול בעבר.
V J , 72 , 2	כבו את המחשב. הפעילו אותו שוב והפעילו את ה-תוכנית שירות להגדרת BIOS. אמתו את התצורה והפעילו את המחשב מחדש באמצעות בחירה באפשרות Exit Saving Changes (יציאה ושמירת השינויים) תחת הפריט Restart (אתחול מחדש) או באמצעות הקשה על F10.
	. אם קוד שגיאה זה עדיין מופיע, מסרו את המחשב לתיקון
:הודעה	1802: Unauthorized network card is plugged in - Power off and remove the miniPCI network card.
פתרון:	כרטיס הרשת מסוג miniPCI אינו נתמך במחשב זה. סלקו את הכרטיס.
:הודעה	1803: Unauthorized daughter card is plugged in - Power off and remove the daughter card.
:פתרון	. אינו נתמך במחשב זה. סלקו את הכרטיס Daughter card אינו נתמך במחשב זה
:הודעה	1810: Hard disk partition layout error
פתרון:	בעיה בזיהוי מתכונת של מחיצה בדיסק הקשיח עצרה את אתחול המחשב. Predesktop Area שבדיסק הקשיח יש נתונים שהושחתו. כדי לנסות ולהפעיל מחדש את המחשב, בצעו אחת מהפעולות שלהלן: • אם Predesktop Area (מחק מחק מחק מידו את תוכנית שירות להגדרת BIOS. 1. הקישו על F1 כדי לפתוח את תוכנית שירות להגדרת BIOS. 2. בחרו באפשרות Disabled (מושבת). 3. הגדירו פריט זה למצב Disabled (מושבת). 4. בצעו שמירה וצאו מתוכנית השירות. • אם הפעולה המתוארת לעיל נכשלה 1. הקישו על Enter (שחזור לתוכן מהמפעל) ופעלו לפי ההוראות על המסך. 2. לחצו לחיצה כפולה על RECOVER TO FACTORY CONTENTS (שחזור לתוכן מהמפעל) ופעלו לפי ההוראות על המסך. 4. הקישו על F1 כדי לפתוח את תוכנית השירות להגדרת BIOS או הקישו על Enter כדי להפעיל את Predesktop Area אם המחשב אינו מופעל גם אחרי פעולה זו, פנו למרכז התמיכה בלקוחות. מספרי הטלפון מופיעים בסעיף ירשימת טלפונים ברחבי העולם": בעמוד 48.
:הודעה	2010: Warning: Your internal hard disk drive (HDD) may not function correctly on this system. Ensure that your HDD is supported on this system and that the latest HDD firmware is installed.
פתרון:	אם במפרץ הכונן הראשי מותקן כונן דיסק קשיח (HDD) שאינו מתוצרת IBM / Lenovo ישן מתוצרת HDD או Esc שימו לב מתוצרת IBM שאינו נתמך במערכת זו, תוכלו להמשיך להשתמש בכונן באמצעות הקשה על Esc. שימו לב לסיכון שבדבר. אם במפרץ הכונן הראשי מותקן HDD נתמך מתוצרת IBM / Lenovo עליכם לעדכן אותה לגרסה החדשה ביותר, הזמינה בכתובת www.lenovo.com/think/support

:הודעה	2100: Initialization error on HDD0 (Main hard disk drive), 2102: Initialization error on HDD1 (Ultrabay hard disk drive), 2110: Read error on HDD0 (Main hard disk drive), 2112: Read error (on HDD1 (Ultrabay hard disk drive)
:פתרון	הדיסק הקשיח אינו פועל. מסרו את הדיסק הקשיח לתיקון.
:הודעה	מופיעה בקשה לסיסמת הדלקה
פתרון:	הוגדרה סיסמת הדלקה או סיסמת מנהלן. הקלידו את הסיסמה והקישו על Enter כדי להשתמש במחשב. אם סיסמת ההדלקה לא התקבלה, ייתכן שהוגדרה סיסמת מנהלן. הקלידו את סיסמת המנהלן והקישו על Enter. אם הודעת שגיאה זו עדיין מופיעה, מסרו את המחשב לתיקון.
:הודעה	מופיעה בקשה לסיסמת דיסק קשיח
פתרון:	הוגדרה סיסמת דיסק קשיח. הקלידו את הסיסמה והקישו על Enter כדי להשתמש במחשב. אם הודעת שגיאה זו עדיין מופיעה, מסרו את המחשב לתיקון.
:הודעה	Hibernation error
פתרון:	תצורת המערכת השתנתה בין הזמן שהמחשב נכנס למצב שינה (Hibernation) ובין הזמן שיצא ממצב זה ולכן המחשב אינו יכול לשוב לפעילות רגילה. • שחזרו את תצורת המערכת להגדרות שהיו בתוקף לפני שהמחשב נכנס למצב שינה. • אם גודל הזיכרון השתנה, צרו מחדש את hibernation file.
:הודעה	Operating system not found.
פתרון:	ודאו כי: • הדיסק הקשיח מותקן כהלכה. • תקליטון בר-אתחול הוכנס לכונן התקליטונים. • אם הודעת השגיאה עדיין מופיעה, בדקו את רצף האתחול באמצעות תוכנית שירות להגדרת BIOS.
:הודעה	EMM386 Not Installed – Unable to Set Page Frame Base Address.
פתרון:	ערכו את C:\CONFIG.SYS והחליפו את השורה device=C:\WINDOWS\EMM386.EXE RAM בשורה device=C:\WINDOWS\EMM386.EXE NOEMS שמרו את הקובץ.
:הודעה	CardBus Configuration ErrorDevice Disabled
:פתרון	היכנסו ל-תוכנית שירות להגדרת BIOS. הקישו על F9 ואז על Enter כדי לטעון את הגדרות ברירת המחדל. הקישו על F10 ואז על Enter כדי להפעיל מחדש את המערכת.
:הודעה	.Authentication of system services failed. Press <esc> to resume</esc>
פתרון:	Predesktop Area בדיסק הקשיח הושחת. כדי להשתמש ב-Predesktop Area, השיגו תקליטור שחזור ושחזרו בעזרתו את Predesktop Area.

אם מופיעה על המסך אחת מהודעות השגיאה הבאות, מסרו את המחשב לתיקון:
0175: Bad CRC1, stop POST task
0177: Bad SVP data, stop POST task
שגוי. EEPROM של סיסמת מנהלן ב-Checksum
0187: EAIA data access error
0188: Invalid RFID serialization information area
0189: Invalid RFID configuration information area
0192: System Security - Embedded Security hardware tamper detected.
0260: System timer error
0270: Real time clock error
02D0: System cache error
02F4: EISA CMOS not writable
02F5: DMA test failed
02F6: Software NMI failed
02F7: Fail-safe timer NMI failed
Fan error
Thermal sensing error

שגיאות ללא הודעות

:בעיה	כאשר מדליקים את המחשב, לא מופיע דבר על המסך והמחשב אינו מצפצף בעת ההדלקה.
.,,,,,,,	באטר מו פפקים אוניונמווטבן, כא מוכיפיובו פפירומטן יוזמווטב אימו מבכבן בפוניוווי פקוו. הערה:
	אם אינכם זוכרים אם נשמעו צפצופים, כבו את המחשב על-ידי לחיצה על מתג ההדלקה למשך יותר מ-4 שניות. הדליקו שוב את המחשב והקשיבו. אם נעשה שימוש במסך חיצוני, עיינו בחלק "בעיות הקשורות במסך המחשב", בעמוד 21.
פתרון:	אם נקבעה סיסמת הדלקה, הקישו על מקש כלשהו כדי להציג את הנחיית סיסמת ההדלקה, הקלידו את הסיסמה הנכונה והקישו על Enter.
	אם הנחיית סיסמת ההדלקה אינה מופיעה, ייתכן שרמת הבהירות המוגדרת היא הרמה המינימלית. כוונו את רמת הבהירות באמצעות הקשה על Fn+Home.
	: אם דבר עדיין אינו מופיע על המסך, ודאו כי
	• הסוללה מותקנת כהלכה.
	• מתאם AC מחובר למחשב וכבל החשמל מחובר לשקע פעיל.
	• המחשב דלוק. (כדי לוודא זאת, לחצו שוב על מתג ההדלקה.)

פתרוו בעיות במחשב

כאשר מדליקים את המחשב. דבר אינו מופיע על המסד. אד נשמעים שני צפצופים או יותר. :בעיה

ודאו שכרטיס הזיכרון מותקן כהלכה. אם כרטיס הזיכרון מותקן כהלכה אך דבר עדיין אינו מופיע על המסך פתרון: ובנוסף נשמעים חמישה צפצופים, מסרו את המחשב לתיקון.

אם נשמעים 4 מחזורים בני 4 צפצופים כל אחד, קיימת בעיה בשבב האבטחה. מסרו את המחשב לתיקון.

כאשר מדליקים את המחשב, מופיע רק מצביע לבן על מסך ריק. :בעיה

התקינו מחדש את מערכת ההפעלה (ראו "אפשרויות התאוששות" בפרק 4) והפעילו את המחשב. אם עדיין מופיע פתרון: על המסך מצביע בלבד, מסרו את המחשב לתיקון.

> התצוגה הופכת ריקה כאשר המחשב דולק. :בעיה

ייתכן ששומר המסך או ניהול צריכת החשמל מופעלים. געו ב-TrackPoint או הקישו על מקש כלשהו כדי לצאת פתרון: משומר המסך, או לחצו על מתג ההדלקה כדי לצאת ממצב המתנה או ממצב שינה.

בעיית סיסמה

שכחתם את הסיסמה. :בעיה

אם רשמתם את המחשב לשירות Password Reset Service, ושכחתם את סיסמת ההדלקה או פתרון: את סיסמת הדיסק הקשיח, תוכלו לאפסן בלחיצה על לחצן ThinkVantage כאשר מופיעה בקשה לסיסמה.

- אם אינכם יכולים לאפס את סיסמת ההדלקה, עליכם למסור את המחשב לספק שירות מורשה של Lenovo או לנציג שיווק כדי שהם יבטלו את הסיסמה.
- אם אינכם יכולים לאפס את סיסמת הדיסק הקשיח, ספק השירות המורשה של Lenovo לא יאפס את הסיסמה ולא יאחזר נתונים מהדיסק הקשיח. תצטרכו למסור את המחשב לספק שירות מורשה של Lenovo או לנציג שירות של Lenovo כדי שיחליפו את הדיסק הקשיח. תדרשו להציג הוכחת רכישה וייגבה מכם תשלום בעבור החלקים והשירות.

אם שכחתם את סיסמת המנהלן, ספק השירות המורשה של Lenovo לא יוכל לאפס את הסיסמה. תצטרכו למסור את המחשב לספק שירות מורשה של Lenovo או לנציג שירות של Lenovo כדי שיחליפו את לוח המערכת. תדרשו להציג הוכחת רכישה וייגבה מכם תשלום בעבור החלקים והשירות.

בעיות הקשורות במקלדת

כל המקשים או חלק מהמקשים במקלדת אינם פועלים. :בעיה

• אם הבעיה התרחשה מיד לאחר חזרה ממצב המתנה, ציינו את סיסמת ההדלקה, אם הוגדרה כזו. פתרוו:

• אם למחשב מחוברים מקלדת נומרית חיצונית או עכבר:

1. כבו את המחשב.

2. נתקו את המקלדת הנומרית החיצונית או את העכבר.

3. כבו את המחשב ונסו להשתמש שוב במקלדת.

אם בעיית המקלדת נפתרה, חברו שוב את המקלדת הנומרית החיצונית, את המקלדת החיצונית או את העכבר וודאו שחיברתם אותם כהלכה.

אם המקשים במקלדת עדיין אינם פועלים, מסרו את המחשב לתיקון.

ullet אם למחשב אינה פועלת. השתמשו במקלדת אם למחשב אינה פועלת. השתמשו במקלדת $\operatorname{PS}/2^{\otimes}$ הנומרית שבמקלדת החיצונית.

> מספר מופיע כאשר מקלידים אות. :בעיה

Pin או Shift פונקציית נעילת המספרים מופעלת. כדי לבטל אותה, החזיקו את מקש Shift או או הקישו על אותה, כדי לבטל אותה, פתרוו: .(ScrLk)

> כל המקשים או חלק מהמקשים במקלדת הנומרית החיצונית אינם פועלים. :בעיה

> > ודאו שלוח המקשים המספרי החיצוני מחובר כהלכה למחשב. פתרוו:

בעיות בהתקן הצבעה

:בעיה לחצני העכבר אינם פועלים.

אם מחשב ThinkPad כולל TrackPoint בלבד, בעיה זו עשויה להתרחש. פתרוו:

.PS/2 TrackPoint והתקינו מחדש את Standard PS/2 Port Mouse - שנו את מנהל ההתקן של העכבר ל-מנהלי ההתקנים נמצאים במדריך C:\SWTOOLS\DRIVERS שבכונן הדיסק הקשיח. אם כונן הדיסק הקשיח אינו כולל מנהלי התקנים, היכנסו לאתר האינטרנט של ThinkPad. כדי לגשת לאתר האינטרנט, לחצו על לחצן Productivity Center ופתחו את ThinkVantage

> הגלילה או פונקציית זכוכית המגדלת אינן פועלות. :בעיה

PS/2 בדקו את מנהל ההתקן של העכבר בחלון של 'מנהל ההתקנים' וודאו שמותקן מנהל ההתקן של פתרון:

.TrackPoint

בעיות מצב המתנה ומצב שינה

המחשב עובר למצב המתנה מייד לאחר יבדיקה עצמית בעת האתחולי (Power-on self-test - POST) (נורת :בעיה המחוון של מצב המתנה נדלקת).

> ודאו כי: פתרון:

> > פתרון:

- הסוללה טעונה.
- טמפרטורת החדר נמצאת בטווח הקביל. עיינו בחלק יימפרטיםיי, בעמוד 56.

אם לא נתגלתה בעיה, מסרו את המחשב לתיקון.

מוצגת על המסך והמחשב כבה מייד. Critical low-battery error בעיה:

הסוללה חלשה. חברו את מתאם AC למחשב או החליפו את הסוללה בסוללה טעונה במלואה. פתרוו:

כאשר מבצעים פעולה כלשהי כדי לצאת ממצב המתנה, תצוגת המחשב נשארת ריקה. :בעיה

בדקו אם הצג החיצוני נותק כאשר המחשב היה במצב המתנה. אם ניתקתם או כיביתם את הצג החיצוני, חברו או הפעילו אותו לפני היציאה ממצב המתנה. אם אתם יוצאים ממצב המתנה בלי לחבר או להפעיל את הצג החיצוני, ותצוגת המחשב נשארת ריקה, הקישו על Fn+F7 כדי להחזיר את התצוגה.

כשאתם מחילים ערכת מצגת באמצעות שילוב המקשים Fn+F7, הקישו עליהם לפחות שלוש פעמים בשלוש שניות כדי שהתמונה תוצג על מסד המחשב.

> המחשב אינו חוזר ממצב המתנה או ממצב שינה. :בעיה

אם המערכת אינה יוצאת ממצב המתנה, ייתכן שהיא נכנסה למצב המתנה או למצב שינה באופן אוטומטי מכיוון פתרון: שהסוללה התרוקנה. בדקו את מחוון מצב המתנה.

- ullet אם מחווו מצב המתנה דולק. המחשב במצב המתנה. חברו מתאם $oldsymbol{\mathrm{AC}}$ למחשב והקישו על מקש כלשהו.
- אם מחוון מצב המתנה כבוי, המחשב במצב שינה או שהוא כבוי. חברו מתאם AC למחשב ולחצו על מתג ההדלקה כדי לחדש את פעולת המחשב.

אם המערכת עדיין אינה יוצאת ממצב המתנה, ייתכן שהמערכת הפסיקה להגיב ולא ניתן לכבות את המחשב. הפעילו מחדש את המחשב. מידע שלא שמרתם עשוי להימחק. כדי לאתחל את המחשב. לחצו על מתג הדלקה והחזיקו אותו 4 שניות לפחות. אם המחשב עדיין אינו מופעל מחדש, נתקו את מתאם ה- AC והסירו את הסוללה.

המחשב עובר למצב המתנה באופו לא צפוי בעיה:

אם המעבד מתחמם יתר על המידה, המחשב יעבור באופן אוטומטי למצב המתנה, כדי לאפשר למחשב פתרוו: להתקרר וכדי להגן על המעבד ועל רכיבים פנימיים אחרים. בידקו גם את ההגדרות של מצב המתנה באמצעות .Power Manager

בעיות הקשורות במסך המחשב

התצוגה ריקה. :בעיה

• הקישו על Fn+F7 כדי להפעיל את תצוגת המחשב. פתרון:

: 2772

כשאתם מחילים ערכת מצגת באמצעות שילוב המקשים Fn+F7, הקישו עליהם לפחות שלוש פעמים בשלוש שניות כדי שהתמונה תוצג על מסד המחשב.

- אם אתם משתמשים במתאם AC או בסוללה, ומחוון מצב הסוללה מאיר (ירוק), הקישו על Fn+Home כדי להפוד את המסד לבהיר יותר.
 - אם מחוון מצב ההמתנה מאיר (ירוק), הקישו על Fn כדי לצאת ממצב המתנה.
 - אם הבעיה עדייו נמשכת. בצעו את המוסבר בפתרוו של הבעיה שלהלו.

המסך אינו ניתן לקריאה או שהתמונה מעוותת :בעיה

> :ידאו כי פתרון:

- מנהל ההתקן של התקן התצוגה מותקן כהלכה.
- רזולוציית המסד ואיכות הצבע הוגדרו כהלכה.
 - סוג המסך הנכון הוגדר במערכת.

כדי לבדוק הגדרות אלו, בצעו את הפעולות שלהלן:

- 1. לחצו עם לחצן העכבר הימני על שולחן העבודה, לחצו על Properties (מאפיינים) ולאחר מכן על הלשונית Settings (הגדרות).
 - 2. בדקו אם רזולוציית המסך ואיכות הצבע הוגדרו כהלכה.
 - 3. לחצו על Advanced (מתקדם).
 - 4. לחצו על הלשונית Adapter (מתאם).
 - "Mobile Intel® 945GM Express Chipset Family" ודאו שבחלון מידע המתאם מוצג "ATI Mobility Radeon X1400" או "ATI Mobility Radeon X1300"
 - 6. לחצו על הלחצן Properties (מאפיינים). בדקו בתיבה "Device Status" (מצב התקן) שההתקן פועל כהלכה. אם ההתקן אינו פועל כהלכה, לחצו על הלחצן Troubleshoot (פתרון בעיות).
 - .7. לחצו על הלשונית Monitor (צג).
 - 8. ודאו שהמידע המצוין בלשונית נכון.
 - לחצו על הלחצן Properties (מאביינים). בדקו בתיבה "Device Status" (מצב התקן) שההתקן פועל כהלכה. אם ההתקן אינו פועל כהלכה, לחצו על הלחצן Troubleshoot (פתרון בעיות).

תווים שגויים מופיעים על המסך. :בעיה

האם התקנתם את מערכת ההפעלה או את היישום כהלכה! אם הכל הותקן והוגדר כהלכה, מסרו את המחשב פתרון: לתיקון.

:בעיה	תווים שגויים מופיעים על המסך.
פתרון:	האם התקנתם את מערכת ההפעלה או את היישום כהלכה? אם הכל הותקן והוגדר כהלכה, מסרו את המחשב לתיקון.

:בעיה	נקודות חסרות, נקודות בצבע שגוי ונקודות בהירות מופיעות על המסך בכל פעם שמדליקים את המחשב.
פתרון:	זהו מאפיין של טכנולוגית TFT. צג המחשב מכיל טרנזיסטורים מרובים על סרט דק (TFTs). מספר קטן של
	נקודות חסרות, נקודות בצבע שגוי או נקודות בהירות יכול להופיע תמיד על המסך.

בעיה: מונ	מופיעה ההודעה "Unable to create overlay window" בעת ניסיון להפעיל DVD. או מתקבלת תמונה
גרו	גרועה, או לא מתקבלת תמונה בכלל, בעת ניסיון להפעיל וידאו, DVD או משחק.

: בצעו אחת מהפעולות שלהלן :פתרון

- אם אתם משתמשים באיכות צבע של 32 סיביות, שנו אותה למצב 16 סיביות.
- אם אתם משתמשים בשולחן עבודה בגודל 1280×1024 או גדול יותר, הקטינו את גודל שולחן העבודה ואת איכות הצבע.

בעיות הקשורות בסוללה

הסוללה אינה נטענת במלואה כשהמחשב כבוי, בזמן הטעינה הסטנדרטי למחשב.	:בעיה
לקבלת פרטים, עיינו בקטגוריה "Battery and power" תחת "Troubleshooting" בחלק "Problem solving" של Problem.	פתרון:

בעיה:	המחשב כבה לפני שמחוון מצב הסוללה מצביע על כך שהסוללה ריקה -או- המחשב פועל לאחר שמחוון מצב הסוללה הצביע על כך שהסוללה ריקה.
פתרון:	פרקו את הסוללה וטענו אותה מחדש.

:בעיה	זמן הפעולה של סוללה טעונה במלואה קצר.
פתרון:	לקבלת פרטים, עיינו בקטגוריה "Battery and power" תחת "Troubleshooting" בחלק "Problem solving" של חלק

המחשב אינו פועל כשמותקנת בו סוללה טעונה במלואה.	:בעיה
ייתכן שההתקן להגנה מפני קפיצות מתח של הסוללה פעיל. כבו את המחשב לדקה אחת כדי לאפס את ההתקן. הפעילו שוב את המחשב.	פתרון:

:בעיה	הסוללה אינה נטענת.
פתרון:	לקבלת פרטים, עיינו בקטגוריה "Battery and power" תחת "Troubleshooting" בחלק "Problem solving" של Access Help.

בעיית דיסק קשיח

:בעיה כונו הדיסק הקשיח אינו פועל.

בתפריט Startup בתוכנית השירות להגדרת BIOS, ודאו שכונן הדיסק הקשיח מופיע ברשימה "Boot priority order" (סדר קדימות אתחול). אם ההתקן מופיע ברשימה "Boot priority order" ".Boot priority order" (אינו בסדר אתחול), סימן שכונן הדיסק הקשיח מושבת. העבירו אותו לרשימה פתרוו:

בעיות באימות טביעות אצבע

לא ניתן לבצע רישום או אימות של טביעת אצבע מכיוון שהאצבעות מקומטות, יבשות, קשות, פצועות, מלוכלכות, שמנוניות או רטובות, או שאתה מנסה להשתמש בטביעת אצבע השונה מזו שרשמת בעבר.

:בעיה פתרון:

כדי לשפר את המצב, נסו לבצע את הפעולות שלהלן:

• נקו או נגבו את ידיכם כדי להסיר לכלוד או לחות עודפת מהאצבעות.

• בצעו רישום של אצבע אחרת והשתמשו בה לצורד אימות.

• אם הידיים יבשות מדי, השתמשו בקרם ידיים.

בעיית אתחול

מערכת ההפעלה Microsoft® Windows® אינה מופעלת. :בעיה

השתמשו בסביבת העבודה של Rescue and Recovery שתסייע לכם לפתור או לזהות בעיות. לפרטים אודות פתרוו:

.4 ברק Rescue and Recovery

בעיות אחרות

המחשב אינו מגיב. :בעיה

פתרוו: • כדי לכבות את המחשב, לחצו על מתג ההדלקה והחזיקו אותו 4 שניות לפחות. אם המחשב עדיין אינו מגיב, נתקו את מתאם ה-AC ואת הסוללה.

- ייתכן שהמחשב יינעל בעת כניסה למצב המתנה (Standby) במהלך פעולת תקשורת. השביתו את שעון העצר של מצב המתנה כאשר אתם עובדים ברשת.
- רכיבי IRO של חיבורי PCI מוגדרים כולם כערד 11. המחשב אינו מגיב מכיווו שהוא אינו יכול לשתף עם התקנים אחרים. בדקו את ההגדרות בתוכנית השירות Program עם התקנים אחרים. בדקו את ההגדרות בתוכנית

המחשב אינו מופעל מההתקן הרצוי. :בעיה

עיינו בתפריט Startup (אתחול) של תוכנית שירות להגדרת BIOS. ודאו שרצף האתחול המוגדר בתוכנית פתרוו: השירות להגדרת BIOS מפעיל את המחשב מההתקן הרצוי.

בנוסף, ודאו שההתקן ממנו המחשב מופעל אינו מושבת. בתפריט Startup בתוכנית שירות להגדרת BIOS, ודאו שההתקן כלול ברשימה Boot Priority Order (סדר קדימות אתחול). אם ההתקן כלול ברשימה Excluded From Boot Order (אינו בסדר אתחול), סימן שההתקן מושבת. בחרו בערך ההתקן ברשימה .Boot Priority Order ולחצו על המקש x. פעולה זו מעבירה את הערך לרשימה

:בעיה	המחשב אינו נכבה בלחיצה על מתג ההדלקה.	
· '	אם מחוון מצב ההמתנה דולק ואתם עובדים עם סוללה, החליפו את הסוללה בסוללה טעונה במלואה או חברו את המחשב למקור חשמל AC.	
	אם עדיין ישנה בעיה, לחצו על מתג ההדלקה והחזיקו אותו לחוץ 4 שניות לפחות; פעולה זו כופה את כיבוי המחשב.	

הפעלת תוכנית שירות להגדרת BIOS

במחשב כלולה תוכנית, הקרויה תוכנית שירות להגדרת BIOS, המאפשרת לבחור בפרמטרי הגדרה שונים.

- Config : הגדרת התצורה של המחשב.
- . Date/Time ביעת התאריך והשעה.
 - . Security קביעת תכונות האבטחה.
- Startup: קביעת ההתקן המופעל באתחול.
 - . Restart הפעלה מחדש של המערכת.

דhinkPad הערה: ניתן להגדיר רבים מפרמטרים אלו בדרך קלה יותר באמצעות .Configuration Program

כדי להפעיל את תוכנית שירות להגדרת BIOS, בצעו את הפעולות האלו:

- כדי למנוע איבוד נתונים לא צפוי, גבו את הנתונים המאוחסנים במחשב ואת מערכת הרישום של המחשב. לקבלת פרטים, ראו את החלק "Data backup-and-restore tools" ב-Access Help.
 - כבו את המחשב (אם בכונן התקליטונים יש תקליטון, הוציאו אותו). .2
 - To interrupt normal startup, press the blue" הפעילו את המחשב ואז, כאשר ההודעה Think Vantage. Rescue מופיעה בתחתית המסך, לחצו על לחצן "Think Vantage button" and Recovery workspace נפתחת.
 - .System Restart Required על המסך מופיע. Access BIOS לחצו על .4
- לחצו על Yes. המחשב מופעל מחדש ועל המסך מופיע תפריט תוכנית שירות להגדרת BIOS. .5
 - אם הוגדרה סיסמת מנהלו. תפריט תוכנית שירות להגדרת BIOS יופיע לאחר שתציינו את הסיסמה. תוכלו להפעיל את תוכנית השירות גם ללא ציון סיסמת מנהלן, באמצעות הקשה על Enter. עם זאת, לא תוכלו לשנות את הפרמטרים המוגנים באמצעות סיסמת מנהלן. לקבלת מידע נוסף, עיינו במערכת העזרה המוכללת במחשב.

באמצעות מקשי החצים, עברו לפריט שברצונכם לשנות. כאשר הפריט הרצוי מואר, הקישו על Enter. על המסך מוצג תת-תפריט.

- . שנו את הפריטים שברצונכם לשנות. השתמשו במקשים ${\rm F6}$ או ${\rm F6}$ כדי לשנות את ערך הפריט. אם לפריט יש תת-תפריט, תוכלו להציגו באמצעות הקשה על Enter.
 - 8. הקישו על F3 או על Esc כדי לצאת מהתת-תפריט. אם התת-תפריט הוא תת-תפריט מקונן, .BIOS מספר פעמים עד שתגיעו לתפריט תוכנית שירות להגדרת Esc הקישו על
 - הערה: כדי לשחזר את ההגדרות המקוריות ממועד הרכישה, הקישו על מקש F9 כדי לטעון את הגדרות ברירת המחדל. כמו כן, תוכלו לבחור גם באפשרות שתטען את הגדרות ברירת המחדל או באפשרות שתנקה את השינויים בתת-תפריט Restart (הפעלה מחדש).
 - 9. בחרו באפשרות Restart והקישו על Enter. העבירו את הסמן לאפשרות הרצויה והקישו על Enter. המחשב מופעל מחדש.

פרק 4. אפשרויות התאוששות

שימוש ב-Rescue and Recovery

אינה פועלת כראוי, השתמשו בסביבת העבודה של Windows אם מערכת אם מערכת שלהלו: פועלת לנם לפתור או לזהות בעיות. בצעו את הפעולות שלהלן:

- .1 כבו את המחשב והפעילו אותו שוב.
- 2. עקבו בתשומת לב אחר תצוגת המחשב כאשר הוא מתחיל לפעול. כאשר ההודעה עקבו בתשומת לב אחר תצוגת המחשב כאשר הוא מתחיל לפעול. כאשר החודעה "To interrupt normal startup, press the blue ThinkVantage button" התחתון של המסך, לחצו על לחצן ThinkVantage הכחול. נפתחת סביבת העבודה של .Rescue and Recovery
 - 3. לאחר שנפתחת סביבת העבודה של Rescue and Recovery, תוכלו לבצע את הפעולות שלהלו:
 - הצלה ושחזור של קבצים, תיקיות או גיבויים.
 - קביעת תצורה של הגדרות המערכת והסיסמאות.
 - פתרון בעיות ואבחון בעיות באמצעות כלי האבחון.

לקבלת מידע נוסף אודות השימוש בתכונות של Rescue and Recovery, עיינו בחלק "Recovery overview" שב-Recovery שב-

שחזור תוכן שהותקן מראש

במקום לספק Recovery CD (תקליטור התאוששות) או תקליטור Windows עם המחשב, במקום לספק תקליטות פשוטות יותר לביצוע המשימות הקשורות בדרך כלל לתקליטורים כאלו. Lenovo מספקת שיטות של שיטות חלופיות אלו מותקנים בדיסק הקשיח כך שלא תצטרכו לחפש תקליטור ששכחתם היכן הונח ולא תתקלו בבעיות אחרות הקשורות בשימוש בגרסה שגויה של התקליטור.

הגיבוי המלא של כל הקבצים והתוכניות, אותם Lenovo התקינה מראש במחשב, ממוקם בחלק מוסתר או במחיצה מוסתרת, הגיבויים שבמחיצה מוסתר או במחיצה מוסתרת בדיסק הקשיח. למרות שהמחיצה מוסתרת, הגיבויים שבמחיצה צורכים שטח דיסק. לכן, כאשר תבדקו את הקיבולת של הדיסק הקשיח לפי Windows, ייתכן שהקיבולת הכוללת של הדיסק שתצוין תהיה קטנה יותר מהקיבולת הצפויה. חוסר התאמה זה מוסבר בתוכן של המחיצה המוסתרת.

תוכנית Product Recovery הכלולה באזור זה מאפשרת לכם לשחזר את התוכן המלא של הדיסק הקשיח, למצב בו היה כאשר נשלח במקור מהמפעל.

:הערות

- 1. אם הכונן האופטי אינו מחובר למחשב ThinkPad במהלך השחזור, לא יותקנו תוכנת ותוכנה לניגון תקליטורים. כדי להבטיח שהכונן האופטי יותקן כהלכה, חברו אותו ל-Ultrabay Slim או ל-Ultrabay Enhanced לפני ביצוע פעולת התאוששות.
 - תהליד השחזור יכול לארוד עד שעתיים.

כדי לשחזר את המידע המקורי של הדיסק הקשיח, בצעו את הפעולות שלהלן:

שימו לב: כל הקבצים במחיצה הראשית של הדיסק הקשיח (בדרך כלל כונן (C)) יאבדו בתהליך השחזור. עם זאת, לפני החלפה של נתונים כלשהם, תינתן לכם הזדמנות לשמור קבצים במדיה אחרת.

- אם הדבר אפשרי, שמרו את כל הקבצים והשביתו את מערכת ההפעלה.
 - כבו את המחשב לחמש שניות לפחות.
- "To interrupt normal הדליקו את המחשב. עקבו בתשומת לב אחר התצוגה. כאשר ההודעה .Think Vantage מוצגת, לחצו של לחצן startup, press the blue Think Vantage button" .Rescue and Recovery workspace
 - . ופעלו בהתאם להוראות Restore your system ופעלו בהתאם לחצו על

שחזור נתונים

אם ביצעתם פעולת גיבוי באמצעות התוכנית Rescue and Recovery, באזור זה יאוחסנו גם גיבוי אחד או יותר המשקפים את התוכן של הדיסק הקשיח בנקודות שונות בזמן. גיבויים אלו יאוחסנו בדיסק הקשיח, בכונן רשת או במדיה נשלפת, בהתאם לאפשרות שנבחרה במהלך פעולת הגיבוי.

Rescue and Recovery workspace-או ב Rescue and Recovery תוכלו להשתמש בתוכנית כדי לשחזר מצב קודם של התוכן של הדיסק הקשיח תוך שימוש באחד מהגיבויים המאוחסנים באזור המוגן. הפעלתה של Rescue and Recovery workspace אינה תלויה במערכת ההפעלה Windows. לכן, תוכלו להפעיל אותה באמצעות לחיצה על הלחצן הכחול Windows תתבקשו לעשות זאת במהלך האתחול.

לאחר שRescue and Recovery workspaceu תפתח, תוכלו לבצע פעולת שחזור, אפילו אם אינכם יכולים להפעיל את Windows

התקנת מערכת הפעלה חדשה

Advanced configuration להוראות עבור התקנה של מערכת הפעלה חדשה, עיינו בחלק .Access Help

פרק 5. שדרוג והחלפת התקנים

החלפת הסוללה


חשוב

קראו את מדריך הבטיחות והאחריות לפני החלפת הסוללה.


1. בבו את מתאם AC נתקו את (Hibernation). נתקו את מתאם מהמחשב או עברו למצב שינה מהמחשב.

איתכן שהמחשב, ייתכן שהמחשב אם PC Card איתכן שהמחשב בכרטיס אתם משתמשים בכרטיס אינו עובר אם אתם אינו עובר למצב שינה. אם המחשב אינו עובר למצב שינה. אם המחשב אינו עובר למצב שינה לא יעבור למצב שינה.


- .2 סגרו את צג המחשב והפכו את המחשב.
- .2 החליקו והחזיקו את תפס הסוללה 1 ולאחר מכן הסירו את הסוללה 2.



4. החזיקו את הסוללה החלופית הטעונה במלואה כשצידה הקדמי נמצא מול הצד הקדמי של תושבת הסוללה במחשב; דחפו את הסוללה בעדינות למקומה.



5. החליקו את תפס הסוללה למצב נעול.



6. הפכו את המחשב חזרה. חברו את מתאם ה-AC ואת הכבלים למחשב.

שדרוג כונן הדיסק הקשיח

קראו את *מדריך הבטיחות והאחריות* לפני החלפת כונן הדיסק הקשיח.

ניתן להגדיל את יכולת האחסון של המחשב באמצעות החלפת כונן הדיסק הקשיח בכונן דיסק קשיח בעל קיבולת גדולה יותר. ניתן לרכוש כונן דיסק קשיח חדש ממשווקים או מנציגי השיווק של Lenovo.

:הערות

- 1. החליפו את כונן הדיסק הקשיח רק אם תרצו לשדרג אותו או רק אם יש לתקנו. המחברים והמפרץ של כונן הדיסק הקשיח במחשב לא תוכננו לעמוד בשינויים תכופים או בהחלפות תכופות של כוננים.
- Product Recovery של Rescue and Recovery של Rescue and Recovery אינן כלולות בכונן דיסק קשיח אופציונלי.

שימו לב

טיפול בכונן דיסק קשיח


- אל תפילו את הכונן ואל תניחו לו לספוג חבטות. הניחו את הכונן על חומר שסופג זעזועים, כגון בד רך.
 - אל תפעילו לחץ על כיסוי הכונן.
 - . אל תגעו במחבר.

הכונן רגיש מאוד. טיפול לא נכון יכול לגרום לנוק ולאיבוד נתונים שאוחסנו בדיסק הקשיח. לפני שתפרקו כונן דיסק קשיח, גבו את כל המידע שבדיסק הקשיח וכבו את המחשב. לעולם אל תפרקו כונן דיסק קשיח כאשר המערכת פועלת, כאשר היא נמצאת במצב המתנה (Standby) או כאשר היא במצב שינה (Standby)


כדי להחליף את כונן הדיסק הקשיח, בצעו את הפעולות שלהלן:

- כבו את המחשב. לאחר מכן, נתקו את מתאם AC ואת כל הכבלים מהמחשב.
 - סגרו את צג המחשב והפכו את המחשב.
 - הוציאו את הסוללה.
- שחררו את הבורג שנועל את כונן הדיסק הקשיח במקומו 1 והסירו את הכיסוי 2.

:'זגמים בעלי מסך 14.1 LCD דגמים בעלי




:'דגמים בעלי מסך 15.0 LCD אינץ




5. הסירו את הדיסק הקשיח על-ידי משיכה בלשונית.


:'דגמים בעלי מסך 14.1 LCD אינץ



:'אינץ' אינץ' בעלי מסך 15.0 LCD דגמים בעלי



6. הסירו את פסי הגומי הצדדיים מכונן הדיסק הקשיח.



- .7 הצמידו את פסי הגומי הצדדיים לכונן דיסק קשיח חדש.
- 8. הכניסו את כונן הדיסק הקשיח למפרץ כונן הדיסק הקשיח; החליקו אותו למקומו.
 - 9. החזירו את כיסוי המפרץ והבריגו את הבורג.
 - 10. החזירו את הסוללה למקומה.
 - .11 הפכו את המחשב חזרה. חברו את מתאם ה-AC ואת הכבלים למחשב.

החלפת זיכרון

חשוב

קראו את מדריך הבטיחות והאחריות לפני החלפת הזיכרון.


הגדלת קיבולת הזיכרון היא דרך יעילה להבטיח פעולה מהירה יותר של תוכניות. תוכלו להגדיל את כמות הזיכרון במחשב על-ידי התקנת מודול זיכרון SO-DIMM את כמות הזיכרון במחשב על-ידי הזמין כתוספת, בחריץ הזיכרון של המחשב. זמינים מודולי זיכרון בקיבולות שונות.

הערה: השתמשו רק בסוגי זיכרון הנתמכים במחשב. אם תתקינו זיכרון אופציונלי בצורה שגויה, או תתקינו סוג זיכרון שאינו נתמך, יישמע צפצוף כאשר תנסו להפעיל את המחשב.


כדי להתקין SO-DIMM, בצעו את הפעולות שלהלן:

- 1. געו בשולחן מתכתי או בגוף מתכת מוארק. פעולה זו מפחיתה את החשמל הסטטי הנפלט מגופכם, העשוי לפגוע ב-SO-DIMM. אל תגעו בצד המגעים של ה-SO-DIMM.
 - כבו את המחשב. לאחר מכן, נתקו את מתאם AC ואת כל הכבלים מהמחשב. .2
 - סגרו את צג המחשב והפכו את המחשב.
 - 4. הוציאו את הסוללה.

.5 הסירו את הברגים המחזיקים את משענת כף היד.




- 6. הפכו את המחשב.
- 7. הרימו מעט את הצד השמאלי של משענת כף היד 🚺 , ולאחר מכן הסירו את משענת כף היד מהמחשב 2, כמוצג באיור.




הערה: בעת הסרת משענת כף היד, תשמעו נקישה.


8. משכו בעדינות את משענת כף היד מהמחשב עד שתוכלו לראות את המחבר 3 נתקו את המחבר 4. משענת כף היד הוסרה.




9. החזירו למקומו את כיסוי תא הזיכרון.



10. אם מותקנים כבר שני SO-DIMM בחריץ הזיכרון, הסירו אחד מהם בלחיצה בו-זמנית על . חתפסים שבשני צידי התושבת 1. שמרו עליו לשימוש עתידי




11. דחפו את ה-SO-DIMM בחוזקה לתוך התושבת, בזווית של כ-20 מעלות, כאשר הצד בעל אם כלפי מטה עד ; **1** המגרעת של ה-SO-DIMM פונה כלפי צד המגעים של התושבת שה-SO-DIMM יינעל במקומו




.12 החזירו למקומו את כיסוי תא הזיכרון.


.13 התקינו מחדש את משענת כף היד על-ידי חיבורה למחבר.




.14 התאימו את הצד הימני העליון והשמאלי העליון של משענת כף היד.



15. לחצו בעדינות על משענת כף היד, באזור המתואר באיור, עד שתשמעו נקישה.



16. לחצו על הצד הקדמי של משענת כף היד, עד שתשמעו נקישה.



- 17. סגרו את צג המחשב, הפכו אותו והבריגו את הברגים המחזיקים את משענת כף היד.
 - 18. החזירו את הסוללה למקומה.
 - 19. הפכו שוב את המחשב וחברו את מתאם ה-AC ואת הכבלים.

כדי לוודא התקנה נאותה של ה-SO-DIMM, בצעו את הפעולות שלהלן:

- .1 הפעילו את המחשב.
- "To interrupt normal startup, press the blue ThinkVantage button" כאשר ההודעה. 2 מופיעה בחלק התחתון של המסך, לחצו על הלחצן ThinkVantage. נפתח מסך ThinkVantage Rescue and Recovery.
 - System Restart Required על המסך מופיע. Access BIOS על המסך.

4. לחצו על Yes. המחשב מופעל מחדש ועל המסך מופיע תפריט תוכנית השירות להגדרת הפריט "Installed memory" מציג את סך כל הזיכרון המותקן במחשב. לדוגמה, אם המחשב בעל זיכרון של 256 MB אם המחשב בעל והתקנתם באל 1256 MB אם המחשב בעל איכרון של אם המחשב בעל והתקנתם אם או איכרון של או איכרון של איכרון ש בפריט "Installed memory" צריכה להיות

פרק 6. קבלת עזרה ושירות

קבלת עזרה ושירות

אם תזדקקו לעזרה, לשירות, לתמיכה טכנית או אם פשוט תרצו מידע נוסף על מחשבי ThinkPad, תוכלו להעזר במגוון רחב של מקורות שמעמידה לרשותכם Lenovo. חלק זה כולל מידע המסביר לאן לגשת כדי לקבל מידע נוסף על מחשבי ThinkPad, מה לעשות כאשר תיתקלו בבעיה במחשב ולמי לפנות אם תזדקקו לשירות.

Microsoft של Microsoft התוכנה העדכני ביותר לעדכון מוצרי Microsoft. הם זמינים להורדה מהאינטרנט (ייתכן ותצטרכו לשלם דמי התחברות) או על גבי תקליטור. הם זמינים להורדה מהאינטרנט (ייתכן ותצטרכו לשלם דמי התחברות) או על גבי תקליטור. לקבלת מידע ספציפי יותר ולקישורים, בקרו בכתובת www.microsoft.com המותקן מראש במחשב, סיוע טכני בהתקנת Service Packs עבור מוצר Windows המותקן מראש במחשב, בקרו באתר Microsoft Product Support Services בכתובת באתר com/directory, או פנו למרכז שירות לקוחות בטלפונים המפורטים ב"רשימת טלפונים ברחבי העולם". בעמוד 46. חיובים מסוימים עשויים לחול.

קבלת עזרה באינטרנט

תמיכה. הכתובת ThinkPad תמצאו מידע מעודכן מידע מעודכן תמצאו Lenovo באתר האינטרנט של דף האישיים היא www.lenovo.com/think של דף הבית של המחשבים האישיים היא

ניתן למצוא מידע תמיכה עבור מחשב ThinkPad שלכם בכתובת /www.lenovo.com/think בקרו מידע תמיכה עבור מחשב Support בקרו באתר אינטרנט זה כדי ללמוד כיצד לפתור בעיות, כדי לחפש דרכים חדשות לשימוש במחשב וכדי ללמוד על אפשרויות שיהפכו את העבודה עם ThinkPad לקלה עוד יותר.

פנייה למרכז התמיכה בלקוחות

אם ניסיתם לתקן בעיה בעצמכם ואתם עדיין זקוקים לעזרה, במהלך תקופת האחריות, תוכלו לקבל עזרה ומידע ממרכז התמיכה בלקוחות באמצעות הטלפון. השירותים שלהלן זמינים במהלך תקופת האחריות:

 הגדרת בעיות - צוות מיומן זמין לסייע לכם לקבוע אם הבעיה היא בעיית חומרה ולעזור לכם להחליט על הפעולה הדרושה לתיקון הבעיה.

- תיקון חומרה של Lenovo אם נקבע שהבעיה נגרמה על ידי חומרה של Lenovo באחריות, צוות תיקונים מיומן זמין לספק לכם את רמת השירות המתאימה.
- ניהול שינויים הנדסיים לעתים. נדרשים שינויים לאחר מכירת המוצר. Lenovo או המשווק שלכם, אם הוא קיבל את אישור Lenovo, יבצעו שינויים הנדסיים (ECs) נבחרים החלים על החומרה שלכם.

נושאים שהאחריות אינה חלה עליהם:

- החלפה או שימוש בחלקים שלא יוצרו על ידי Lenovo אן עבורה, או חלקים שאינם באחריות הערה: כל החלקים שבאחריות מכילים זיהוי בן 7 תווים במבנה FRU XXXXXXX
 - זיהוי מקור של בעיית תוכנה •
 - הגדרת תצורת BIOS במהלך התקנה או שדרוג
 - שינויים, התאמות או שדרוגים של מנהלי התקנים
 - התקנה ותחזוקה של מערכות הפעלה לרשת (NOS)
 - התקנה ותחזוקה של יישומים

כדי לקבוע אם המחשב באחריות ומתי פג תוקפה, בקרו באתר /www.lenovo.com/think support ולחצו על Warrantv. לאחר מכן, עקבו אחר ההוראות שעל גבי המסך.

להבלת הסבר מלא על תנאי האחריות של Lenovo. עיינו בכתב האחריות של החומרה של Lenovo. הקפידו לשמור את הוכחת הרכישה שלכם, כדי שתוכלו לקבל שירות אחריות.

אם הדבר אפשרי, הימצאו ליד המחשב בעת הפנייה למרכז התמיכה למקרה שנציג התמיכה הטכנית יצטרך לסייע לכם לפתור בעיה במחשב. לפני שתפנו למרכז התמיכה, ודאו שהורדתם את מנהלי ההתקנים העדכניים ביותר ואת כל העדכונים של מערכת ההפעלה, הריצו את כלי האבחון והכינו רישומים של מידע חיוני. בעת פנייה לתמיכה טכנית, ודאו שנמצא ברשותכם המידע : שלהלן

- סוג המחשב והדגם
- מספרים סידוריים של המחשב, המסך ורכיבים אחרים או הוכחת רכישה
 - תיאור הבעיה •
 - הניסוח המדויק של הודעות שגיאה שהופיעו
 - מידע על תצורת החומרה והתוכנה במערכת שלכם

מספרי הטלפון של מרכזי התמיכה בלקוחות מופיעים בחלק רשימת טלפונים ברחבי העולם של מדריד זה.

הערה: מספרי הטלפון כפופים לשינויים ללא הודעה מראש. לקבלת רשימה עדכנית של מספרי הטלפון ושעות הפעילות של מרכזי התמיכה בלקוחות, בקרו באתר האינטרנט של התמיכה בכתובת www.lenovo.com/support/phone. אם המספר עבור המדינה או האזור שלד .Lenovo אינו מופיע, פנה למשווק Lenovo או לנציג שיווק של

קבלת עזרה ברחבי העולם

אם אתם נוסעים עם המחשב או מעבירים אותו למדינה שבה נמכרים מחשבים מדגם ThinkPad, המעניק באופן שברשותכם, ייתכן שתהיו זכאים לשירות שירות שברשותכם, ייתכן שתהיו זכאים לשירות לשירות במשך כל תקופת האחריות. השירות יינתן על ידי ספקים המוסמכים לבצע שירות אחריות.

שיטות השירות ותהליכי השירות שונים בכל מדינה וייתכן ששירותים מסוימים לא יהיו זמינים בכל המדינות. International Warranty Service ניתן באמצעות שיטת השירות (כגון ישירות מרכז שירותי, ישירות במסירה׳ או ישירות באתר הלקוח׳) הניתנת במדינה בה מסופק השירות. ייתכן שמרכזי השירות במדינות מסוימות אינם מסוגלים לספק שירות לכל הדגמים של מחשב מסוג מסוים. במדינות מסוימות, נגבים תשלומים על השירות וייתכן שהוא יינתן בהגבלות

כדי לקבוע אם המחשב שברשותכם זכאי לשירות International Warranty Service וכדי להציג www.lenovo.com/think/support רשימה של המדינות שבהן השירות זמין, עברו לדף Warranty ועקבו אחר ההוראות.

נספח א. מידע בנוגע לאחריות

מידע בנוגע לאחריות

נספח זה מספק מידע בנוגע לתקופת וסוג האחריות החלים על המחשב במדינה או באזור שלכם. לקבלת התנאים וההתניות של הצהרת האחריות המוגבלת החלים על המחשב שלכם, עיינו בפרק 2, מידע בנוגע לאחריות, שבמדריך הבטיחות והאחריות שסופק עם המחשב.

תקופת האחריות

תקופת האחריות עשויה להשתנות ממדינה למדינה או מאזור לאזור והיא מצוינת בטבלה שלהלן. הערה: "אזור" פירושו "הונג קונג - אזור מנהלי מיוחד של סין" או "מקאו - אזור מנהלי מיוחד של סין"

תקופת אחריות של 3 שנים על חלקים ושנה אחת על עבודה פירושה ש-Lenovo מספקת שירות אחריות ללא תשלום עבור:

א. חלקים ועבודה במשך השנה הראשונה של תקופת האחריות; וכן

ב. חלקים בלבד, על בסיס החלפתם, בשנה השנייה והשלישית של תקופת האחריות. ספק השירות יגבה מכם תשלום על כל עבודה שתסופק לצורך ביצוע התיקונים או ההחלפות בשנה השנייה והשלישית של תקופת האחריות.

סוגי שירותי האחריות	תקופת אחריות	מדינת או אזור הרכישה	סוג מחשב
6	חלקים ועבודה - 4 שנים	ארצות הברית, קנדה, מקסיקו, ברזיל,	
1	מארז סוללות - שנה אחת	אוסטרליה ויפן	0444 0446
7	חלקים ועבודה - 4 שנים		9444, 9446
1	מארז סוללות - שנה אחת	אחרים	
5	חלקים ועבודה - 4 שנים		0445 0447
1	מארז סוללות - שנה אחת	הכל	9445, 9447

סוגי שירותי האחריות	תקופת אחריות	מדינת או אזור הרכישה	סוג מחשב
6	חלקים ועבודה - 90 יום	ארצות הברית, קנדה, מקסיקו, ברזיל,	
1	מארז סוללות - 90 יום	אוסטרליה ויפן	0656
7	חלקים ועבודה - 90 יום		0030
1	מארז סוללות - 90 יום	אחרים	
5	חלקים ועבודה - 3 שנים	.	0450 0464
1	מארז סוללות - שנה אחת	הכל	9459, 9464
6	חלקים ועבודה - שנה אחת	ארצות הברית, קנדה, מקסיקו, ברזיל,	
1	מארז סוללות - שנה אחת	אוסטרליה ויפן	9455, 9456,
7	חלקים ועבודה - שנה אחת		9460, 9461, 0658
1	מארז סוללות - שנה אחת	אחרים	0030
6	חלקים ועבודה - 3 שנים	ארצות הברית, קנדה, מקסיקו, ברזיל,	9457, 9458,
1	מארז סוללות - שנה אחת	או בחירובו יונן קנודון מקסיקו, בו זיכ,	9462, 9463, 0659

סוגים של שירות אחריות

במקרה הצורך, ספק השירות יספק שירות תיקון או החלפה בהתאם לסוג שירות האחריות שצוין עבור המחשב שלכם בטבלה שלעיל, וכמתואר להלן. זמן מתן השירות יהיה תלוי במועד הפנייה וכפוף לזמינות החלקים. רמות שירות הן יעדים של זמני תגובה והן אינן מובטחות. ייתכן שרמת שירות האחריות המצוינת לא היה זמינה בכל האתרים ברחבי העולם וייתכן שתשלומים נוספים יחולו מחוץ לאזורי השירות הרגילים של ספק השירות. פנו לנציג ספק השירות המקומי או למשווק שלכם כדי לקבל מידע ספציפי למדינה או למיקום מסוימים.

שירות יחידות להחלפה עצמית ("CRU")

Lenovo תספק לכם יחידות CRU להתקנה עצמית. CRU מסוג Lenovo ש-CRU מסוג Tier 2 דורשים כישורים טכניים מסוימים וכלי עבודה. מידע והוראות החלפה עבור יחידות להחלפה עצמית מסופקים עם המחשב, והם זמינים לפי בקשתכם מ-Lenovo בכל עת. תוכלו להתקין יחידה להחלפה עצמית בעצמכם או לבקש מספק השירות להתקין אותה, ללא חיוב נוסף, בהתאם לסוג שירות האחריות שצוין עבור המחשב שלכם. Lenovo מציינת בחומרים המצורפים ליחידה להחלפה עצמית אם יש להחזיר אליה יחידה פגומה. כאשר נדרשת החזרה, 1) הוראות החזרה ואריזה נשלחות יחד עם היחידה להחלפה עצמית, ו-2) ייתכן שתחויבו בעלות היחידה להחלפה עצמית החלופית אם Lenovo לא תקבל את היחידה הפגומה בתוך 30 יום מקבלת החלק החלופי.

2. שירות באתר הלקוח

ספק השירות יתקן או יחליף את המחשב הלא תקין בחצריכם ויוודא את פעולתו. עליכם לספק שטח עבודה מתאים שיאפשר פירוק והרכבה מחדש של המחשב של Lenovo. השטח חייב להיות נקי, מואר היטב ומתאים למטרה זו. בחלק מהמחשבים, ביצוע תיקונים מסוימים עשוי לדרוש את שליחת המחשב למרכז שירות ייעודי.

3. שירות שליחות או מרכז שירות *

עליכם לנתק את המחשב הלא תקין, לצורך איסוף שיוסדר על ידי ספק השירות. יסופקו לכם חומרי אריזה לצורך החזרת המחשב שלכם למרכז שירות ייעודי. שליח יאסוף את המחשב ויעביר אותו למרכז השירות הייעודי. לאחר שהמחשב יתוקן או יוחלף, מרכז השירות יסדיר את החזרת המחשב לחצריכם. אתם תהיו אחראים להתקנת המחשב ולאימות תקינותו.

4. שירות במסירה או במשלוח דואר על ידי הלקוח

עליכם למסור או לשלוח בדואר, לפי הוראות ספק השירות (בתשלום מראש שישולם על ידכם, אלא אם יצויין אחרת), את המחשב הלא תקין כשהוא ארוז כהלכה, אל אתר ייעודי. לאחר תיקון או החלפת המחשב, תוכלו לאסוף אותו. אם המחשב נשלח בדואר, Lenovo תחזיר לכם את המחשב על חשבונה, אלא אם ספק השירות יציין אחרת. אתם תהיו אחראים להתקנת המחשב לאחר קבלתו ולאימות תקינותו.

5. יחידות להחלפה עצמית ושירות באתר הלקוח

. סוג שירות אחריות זה הוא שילוב של סוג 1 וסוג 2 (ראה לעיל).

6. שירות שליחות או מרכז שירות

סוג שירות אחריות זה הוא שילוב של סוג 1 וסוג 3 (ראה לעיל).

7. יחידות להחלפה עצמית ושירות במסירה או במשלוח דואר על ידי הלקוח

סוג שירות אחריות זה הוא שילוב של סוג 1 וסוג 4 (ראה לעיל).

כאשר מפורט שירות אחריות מסוג 5,6 או 7, יקבע ספק השירות מהו שירות האחריות המתאים לתיקון.

* סוג שירות זה נקרא ThinkPad EasyServ או במדינות מסוימות.

כדי לקבל שירות אחריות, יש לפנות אל ספק שירות. בקנדה או בארה"ב, יש להתקשר לטלפון (כדי לקבל שירות אחריות, ראה את מספרי הטלפון שלהלן. 1-800-IBM-SERV (426-7378)

רשימת טלפונים ברחבי העולם

מספרי הטלפון כפופים לשינויים ללא הודעה מראש. לקבלת מספרי הטלפון העדכניים ביותר, .http://www.lenovo.com/support/phone בקרו בכתובת

מדינה או אזור	מספר טלפון
אפריקה	אפריקה : 444 (0) 1475-555-055 דרום אפריקה : 47-11-3028888 + ו-0800110756 מרכז אפריקה : פנו לשותף העסקי הקרוב של Lenovo
ארגנטינה	(ספרדית) 0800-288-5366
אוסטרליה	(אנגלית) 131-426
אוסטריה	תמיכה בהתקנה ובהפעלה: 01-24592-5901 שירות ותמיכה באחריות: 01-211-454-610 (גרמנית)
בלגיה	תמיכה בהתקנה ובהפעלה: 02-210-9820 (הולנדית) תמיכה בהתקנה ובהפעלה: 02-210-9800 (צרפתית) שירות ותמיכה באחריות: 02-225-3611 (הולנדית, צרפתית)
בוליביה	(ספרדית) 0800-0189
ברזיל	שיחות מאזור סאו פאולו: 3889-8986 (11) מחוץ לאזור סאו פאולו: 0800-701-4815 (פורטוגזית ברזילאית)
קנדה	1-800-565-3344 (אנגלית, צרפתית) בטורונטו בלבד: 416-383-3344
צ'ילה	שיחת חינם : 1230-020-1130 (ספרדית)
סין	800-810-1818 שלוחה 5070 84981188 שלוחה 5070 (מנדרינית)
סין (הונג קונג - אזור מנהלי מיוחד)	ThinkPad (קו חם לייעוץ טכני): 852-2516-3939 מרכז שירות): 652-2825-6580 ThinkCentre ומחשבים עסקיים: 8205-0333 מחשבי מולטימדיה ביתיים: 800-938-228 (קנטונזית, אנגלית, מנדרינית)
סין (מקאו - אזור מנהלי מיוחד)	ThinkPad (קו חם לייעוץ טכני): 830-839 ThinkCentre (קו חם לייעוץ טכני): 8800-336 (קו חם לייעוץ טכני) (קנטונזית, אנגלית, מנדרינית)
קולומביה	(ספרדית) 01-800-952-0466
קוסטה ריקה	(ספרדית) 800-011-1029
קרואטיה	0800-0426
קפריסין	+357-22-841100

מספר טלפון	מדינה או אזור
+420-2-7213-1316	הרפובליקה הצ'כית
תמיכה בהתקנה ובהפעלה: 4520-8200 שירות ותמיכה באחריות: 7010-5150 (דנית)	דנמרק
שיחת חינם : 1-866-434-2080 (ספרדית)	הרפובליקה הדומיניקנית
(ספרדית) 1-800-426911	אקוודור
(ספרדית) 800-6264	אל סלבדור
+386-61-1796-699	אסטוניה
תמיכה בהתקנה ובהפעלה: 09-459-6960 שירות ותמיכה באחריות: 4358-800-1-4260 (פינית)	פינלנד
תמיכה בהתקנה ובהפעלה: 0238-557-450 שירות ותמיכה באחריות (חומרה): 0810-631-213 שירות ותמיכה באחריות (תוכנה): 0810-631-020 (צרפתית)	צרפת
תמיכה בהתקנה ובהפעלה: 07032-15-49201 שירות ותמיכה באחריות: 01805-25-35-58 (גרמנית)	גרמניה
+30-210-680-1700	יוון
(ספרדית) 1800-624-0051	גואטמלה
טגוסיגאלפה : 232-4222 סן פדרו סולה : 552-2234 (ספרדית)	הונדורס
+36-1-382-5720	הונגריה
1800-425-6666 +91-80-2678-8970 (אנגלית)	הודו
(אנגלית) 800-140-3555 (בהסה, אינדונזית) 62-21-251-2955	אינדונזיה
תמיכה בהתקנה ובהפעלה: 01-815-9202 שירות ותמיכה באחריות: 01-881-1444 (אנגלית)	אירלנד
מרכז שירות גבעת שמואל: 972-3-531-3900+ מרכז שירות חיפה: 972-4-849-4608+972-4 (עברית, אנגלית)	ישראל

מדינה או אזור	מספר טלפון
איטליה	תמיכה בהתקנה ובהפעלה: 02-7031-6101 שירות ותמיכה באחריות: 439-800-820094 (איטלקית)
יפן	שיחת חינם עבור מוצרי ThinkPad: 0120-20-5550 שיחות בינלאומיות: +81-46-266-4716
	שני המספרים שלעיל מפנים למענה קולי ביפנית. לתמיכה טלפונית באנגלית, המתינו לסיום ההודעה המוקלטת בשפה היפנית ותועברו למרכזן. בקשו "English support please", ושיחתכם תועבר למרכזן דובר אנגלית.
קוריאה	(קוריאנית) 1588-5801
לטביה	+386-61-1796-699
ליטא	+386-61-1796-699
לוקסמבורג	(צרפתית) +352-298-977-5063
מלזיה	(אנגלית, בהסה, מלאיו) 1800-88-8558
מלטה	+356-23-4175
מקסיקו	(ספרדית) 01-800-123-1632
המזרח התיכון	+44 (0)1475-555-055
הולנד	(הולנדית) +31-20-514-5770
ניו זילנד	(אנגלית) 0800-733-222
ניקרגואה	(ספרדית) 001-800-220-1830
נורווגיה	תמיכה בהתקנה ובהפעלה: 6681-1100 שירות ותמיכה באחריות: 8152-1550 (נורווגית)
פנמה	(שיחת חינם) 001-866-434-2080 (ספרדית)
פרו	0-800-00-966 (ספרדית)
פיליפינים	(אנגלית) 1800-1888-1426 (אנגלית) 63-2-995-8420 (פיליפינית)
פולין	+48-22-878-6999
פורטוגל	(פורטוגזית) +351-21-892-7147
רומניה	+4-021-224-4015
הפדרציה הרוסית	(רוסית) +7-495-940-2000
סינגפור	(אנגלית, בחסה, מלאיו) 1800-3172-888
סלובקיה	+421-2-4954-1217

מדינה או אזור	מספר טלפון
סלובניה	+386-1-4796-699
	91-714-7983 0901-100-000 (ספרדית)
סרי לנקה	(אנגלית) +94-11-2448-442
	תמיכה בהתקנה ובהפעלה: 08-477-4420 שירות ותמיכה באחריות: 077-117-1040 (שוודית)
	תמיכה בהתקנה ובהפעלה: 058-333-0900 שירות ותמיכה באחריות: 0800-55-54-54 (גרמנית, צרפתית, איטלקית)
,	886-2-8723-9799 0800-000-700 (מנדרינית)
תאילנד	(תאי) 1-800-299-229
טורקיה	(טורקית) 00800-4463-2041
	תמיכה בהתקנה ובהפעלה: 01475-555-055 תמיכה באחריות: 08705-500-900 (אנגלית)
ארצות הברית	(אנגלית) 1-800-426-7378
אורוגואי	(ספרדית) 000-411-005-6649
ונצואלה	(ספרדית) 0-800-100-5722
	האזור הצפוני והאנוי: 84-4-843-6675 האזור הדרומי והו צ'י מין סיטי: 84-8-829-5160 (אנגלית, ויאטנמית)

נספח ב. יחידות להחלפה עצמית (CRUs)

עבור מחשב ThinkPad, החלקים הבאים יועדו כיחידות להחלפה עצמית (CRU).

להלן מפורטות היחידות להחלפה עצמית והמיקום בתיעוד בו נמצאות הוראות להסרה/החלפה.

וידאו מקוון	מדריך מקוון לתחזוקת חומרה	Access Help	הוראות התקנה	מדריך שירותים ופתרון בעיות		
	יחידות להחלפה עצמית מסוג Tier 2					
X	X	X		X	סוללה	
X	X	X		X	כונן דיסק קשיח	
X	X	X			כונן אופטי	
X	X	X			Ultrabay התקן	
			X		מתאם זרם AC וכבל מתח	
		X			TrackPoint כיפת	
	7	וסוג ier 2	ות להחלפה עצמית כ	יחיד		
X	X	X		X	זיכרון	
X	X	X			מקלדת	
Х	X	X		X	משענת לכף היד - משולבת עם touch pad וקורא טביעות אצבע	
X	X	X			PCI כרטיס Express Mini	
X	Х	X			כרטיס Communication Daughter Card	

כדי לפתוח את החלפה עצמית ב-Access Help. תוכלו למצוא הוראות להחלפת יחידות להחלפה עצמית ב-Access Help, כל התוכניות) את המצביע אלו התחל), העבירו את המצביע אלו All Programs (במערכת במערכת שאינה Windows XP , Programs (במערכת Access Help) לחצו על Access Help

אם אינכם מצליחים לגשת להוראות אלה, או אם אתם מתקשים בהחלפת יחידה להחלפה עצמית, תוכלו להשתמש במשאבים נוספים אלה:

- המדריך המקוון לתחזוקת חומרה וסרטוני וידאו מקוונים זמינים באתר האינטרנט לתמיכה,
 - http://www.lenovo.com/think/support/site.wss/document.do?lndocid part-video=
- מרכז התמיכה בלקוחות. לקבלת מספר הטלפון של מרכז התמיכה במדינה או באזור שלכם, ראו "רשימת טלפונים ברחבי העולם", בעמוד 48.

נספח ג. תכונות ומפרטים

לפרטים אודות כל רכיב במחשב ואופן פעולתו, עיינו בחלק "About your computer" במערכת .Access Help

תכונות

מעבד

• ראו את מאפייני המערכת של המחשב. תוכלו לעשות זאת בלחיצה עם לחצן העכבר הימני על My computer איקון איקון שבשולחן העבודה, ובחירה באפשרות

זיכרון

DDR2 DRAM •

התקן אחסון

כונן דיסק קשיח 2.5 אינץי

תצוגה

:TFT הצג הצבעוני משתמש בטכנולוגיית

- * גודל: 14.1 אינץי
 - : רזולוציה
- בהתאם לדגם :LCD − trans. עד 1400x1050, בהתאם לדגם
 - 2048x1536 מסך חיצוני: עד
 - * גודל: 15.0 אינץי
 - : רזולוציה
- עד 1400x1050 עד וועס בהתאם LCD -
 - 2048x1536 מסך חיצוני: עד
 - ThinkLight[™] •
 - בקרת בהירות

מקלדת

- קורא טביעת אצבע (בדגמים מסוימים)
 - 94 או 94 מקשים 89, 90 •
- touch pad-1 UltraNav® TrackPoint®
 - Fn פונקצית מקש
 - Think Vantage לחצן
 - לחצנים לבקרת עוצמת הקול

ממשק

- שקע לאוזניות סטריאופוניות
 - שקע למיקרופון •
- מחבר (S-Video) Video-out (בדגמים מסוימים)
 - **USB מחברי**
 - מחבר 1394 EEE (בדגמים מסוימים)
 - RJ11 מחבר טלפון
 - RJ45 מחבר אתרנט
 - (בדגמים מסוימים) Ultrabay™ Enhanced
 - מחבר לתחנת עגינה (בדגמים מסוימים)
 - מחבר למסך חיצוני

PC Card חריץ לכרטיס

- (חריץ תחתון) Type II PC Card כרטיס
- (חריץ עליון) (בדגמים מסוימים) ExpressCard חריץ לכרטיס

כונן אופטי

• כונן תקליטורים, DVD-ROM, בהתאם לדגם • Combo DVD-ROM, בהתאם לדגם

תכונות רשת אלחוטית

- רשת LAN אלחוטית משולבת (בדגמים מסוימים)
 - (בדגמים מסוימים *Bluetooth* •
- רשת WAN אלחוטית משולבת (בדגמים מסוימים)

מפרטים

גודל

ידגם 14 אינץ'

- רוחב: 314 מיימ (12.4 אינץי)
- עומק: 260 מיימ (10.2 אינצי) •
- (עד 34.3 עד 37.2 מיים (1.35 עד 34.3 אינצי) אובה:

דגם 15 אינץ'

- רוחב: 332 מיימ (13.1 אינץי)
- עומק: 269 מיימ (10.6 אינצי) •
- עד 37.3 עד 40.2 עד 1.47 אינץי) גובה: 37.3 עד 40.2 אינץי

סביבה

- \bullet גובה מקסימלי ללא שמירת לחץ קבוע: 3048 מי (10,000 רגל)
 - טמפרטורה
 - (2438 av) בגבהים של עד 2438 מי(2438 cm)

- (95°F עד 41°) 35°C עד בפעולה: 5° עד -
- (109°F עד 41°) 43°C עד 5° לא בפעולה: 6° -
 - (ארגל) בגבהים מעל 2438 מי (8000 רגל) –
- $(88^{\circ}F)$ 31.3°C : טמפרטורת פעילות מקסימלית -

הערה: במהלך הטעינה של מארז הסוללות, הטמפרטורה של הסוללה חייבת להיות .50°F) 10°C לפחות.

- לחות יחסית:
- 80% עד 8%: בפעולה -
- 95% עד 5% לא בפעולה -

פלט חום

(בהתאם לדגם) מקסימום (307 Btu/hr) או של (222 Btu/hr) (222 Btu/hr) (55 W •

מקור חשמל (מתאם AC)

- $60~{\rm Hz}$ מתח מבוא גל סינוס בתדר $50~{\rm V}$
- 60 Hz עד 50 ,AC: 100-240 V AC מתח מבוא של מתאם

מארז סוללות

- (Li-Ion) ThinkPad R60 6 Cell Lithium-ion מארז סוללות
 - 10.8 V DC : מתח נומינלי
 - 5.2AH : קיבולת
- (Li-Ion) ThinkPad R60 9 Cell Lithium-ion מארז סוללות
 - 10.8 V DC : מתח נומינלי
 - 7.8AH : קיבולת

משך חיי סוללה

• לקבלת מידע מפורט אודות משך חיי הסוללה, בדקו את מחוון ניהול החשמל שבשורת המשימות.

נספח ד. הודעות

הודעות

ייתכן ש-Lenovo לא תציע את המוצרים, את השירותים או את המאפיינים הנדונים במסמך זה בכל המדינות. לקבלת מידע על המוצרים והשירותים הזמינים כעת באזורכם, פנו לנציג Lenovo בכל המדינות. לקבלת מידע על המוצרים והשירות של Lenovo אינה קובעת או מרמזת על כך שניתן להשתמש אך ורק במוצרים, בתוכנות או בשירותים המוזכרים של Lenovo. במקומם, ניתן להשתמש בכל מוצר, תוכנה או שירות בעלי תפקודיות שוות ערך, שאינם מפרים את זכויות הקניין הרוחני של Lenovo. עם זאת, על המשתמש מוטלת האחריות לבדוק ולאמת את פעולות של כל מוצר. תוכנה או שירות שאינם של Lenovo.

ייתכן שבידי Lenovo פטנטים או בקשות ממתינות לפטנטים המכסים נושאים המתוארים במסמך זה. קבלת מסמך זה אינה מקנה רשיון לפטנטים אלו. תוכלו לשלוח בקשות לרשיון, בכתב, אל:

Lenovo (United States), Inc. 500 Park Offices Drive, Hwy. 54 Research Triangle Park, NC 27709 U.S.A.

Attention: Lenovo Director of Licensing

.CENOVO GROUP LTD מספקת פרסום זה "כמות שהוא" ללא אחריות כלשהי, מפורשת או מכללא, ובכלל זה, ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, אחריות מכללא בנוגע לאי-הפרה, לסחירות או להתאמה למטרה מסוימת. מדינות מסוימות אינן מתירות ויתור על אחריות מפורשת או אחריות מכללא בעסקאות מסוימות ולכן, ייתכן שהצהרה זו לא תחול עליכם.

מידע זה יכול לכלול אי דיוקים טכניים וטעויות טיפוגרפיות. המידע שלהלן מתעדכן מפעם לפעם. השינויים ישולבו במהדורות החדשות של פרסום זה. Lenovo עשויה להכניס שיפורים ו/או שינויים במוצרים ו/או בתוכנות המתוארים בפרסום זה בכל זמן וללא הודעה מוקדמת.

המוצרים המתוארים במסמך זה אינם מיועדים לשימוש במערכות השתלת איברים או באמצעי הצלת חיים אחרים, שבהם תקלה עלולה לגרום לפציעה או למוות. המידע הכלול במסמך זה אינו משפיע על, או משנה, את מפרטי המוצרים או כתבי האחריות של Lenovo. אין דבר במסמך זה העשוי להתפרש כרשיון או כפיצוי, מפורשים או משתמעים, תחת זכויות הקניין הרוחני של Lenovo או של חברות צד שלישי. כל המידע הכלול במסמך זה התקבל בהפעלה בסביבה מסוימת, והוא מוצג להמחשה בלבד. התוצאות המתקבלות בסביבות הפעלה אחרות עשויות להיות שונות.

Lenovo עשויה להשתמש במידע שתספקו לה או להפיץ אותו בכל אופן שתמצא לנכון, מבלי שהדבר יצור מחויבות כלשהי כלפיכם.

ההפניות בפרסום זה לאתרי אינטרנט שאינם של Lenovo ניתנות למטרות נוחות בלבד ואינו מהוות בשום צורה שהיא אישור של אתרים אלו. המידע באתרי אינטרנט אלה אינו מהווה חלק ממשאבי המידע עבור מוצר Lenovo זה, והשימוש באתרים אלה הוא על אחריותכם בלבד.

כל נתוני הביצוע הכלולים כאן נקבעו בסביבה מבוקרת. לפיכך, התוצאות המתקבלות בסביבות הפעלה אחרות עשויות להיות שונות. מדידות מסוימות התבצעו במערכות פיתוח, ואין אחריות שמדידות אלה יהיו זהות במערכות הזמינות מסחרית. יתר על כן, מדידות מסוימות הן אומדן משוער. התוצאות הממשיות עשויות להיות שונות. על המשתמשים במסמד זה לוודא את הנתונים הישימים בסביבה המסוימת שלהם.

הערה בנוגע לפלט טלוויזיה

ההערה להלן חלה על דגמים הכוללים תכונת פלט טלוויזיה מותקנת מראש.

במוצר זה נעשה שימוש בטכנולוגיה להגנה על זכויות יוצרים, המוגנת באמצעות פטנטים בארצות הברית וזכויות קניין רוחני אחרות. השימוש בטכנולוגיה זו להגנה על זכויות יוצרים מחייב קבלת אישור של Macrovision והוא מיועד להקרנה ביתית ולהקרנות מוגבלות אחרות, אלא אם Macrovision נתנה אישור אחר. הנדסה לאחור (Reverse engineering) ופירוק התוכנה למרכיבים (disassembly) אסורים.

הודעות על פליטה אלקטרונית

המידע שלהלן נוגע למחשבי ThinkPad R60 מהדגמים 9444, 9446, 9446, 9456, 9456, 9456, 9456, 0659-10658, 0656, 9464, 9463, 9462, 9461, 9460, 9459, 9458, 9457

Federal Communications Commission (FCC) Statement

ציוד זה נבדק ונמצא תואם למגבלות התקן ספרתי Class B, בהתאם לחלק 15 של חוקי FCC. הגבלות אלה נועדו לספק הגנה סבירה כנגד הפרעה מזיקה בהתקנה באזור מגורים. ציוד זה מפיק, משתמש ויכול להקרין אנרגיה בתדר רדיו ולכן התקנה ושימוש בציוד זה שלא בהתאם להוראות, עלולים לגרום להפרעות מזיקות לתקשורת רדיו. עם זאת, אין כל ערובה שלא יהיו הפרעות בהתקנה מסוימת. אם ציוד זה גורם להפרעות מזיקות בקליטת רדיו או בקליטת טלוויזיה, דבר שאותו ניתן לקבוע באמצעות כיבוי והדלקה של הציוד, על המשתמש לנסות ולתקן את ההפרעה באמצעות אחד או חלק מהאמצעים האלה:

- כיוון מחדש או מיקום מחדש של אנטנת הקליטה.
 - הגדלת המרחק בין הציוד ובין המקלט.
- חיבור הציוד לשקע במעגל שונה מהמעגל אליו מחובר המקלט.
- התייעצות עם משווק מורשה או עם נציג שירות לשם קבלת עזרה.

כדי לעמוד במגבלות הפליטה של ה-FCC, יש להשתמש בכבלים ובמחברים מסוככים כהלכה. כבלים ומחברים מתאימים זמינים מהמשווקים המורשים של Lenovo .Lenovo אינה אחראית להפרעות רדיו או להפרעות טלוויזיה, שנגרמו בגלל שימוש בכבלים או במחברים שלא מהסוג המומלץ או בגלל שינויים והתאמות בלתי מאושרים בציוד זה. שינויים והתאמות בלתי מאושרים יכולים לבטל את סמכותו של המשתמש להפעיל את הציוד.

התקן זה עומד בדרישות חלק 15 של חוקי FCC. ההפעלה כפופה לשני התנאים שלהלן: (1) התקן זה אינו יכול לגרום להפרעה מזיקה, ו-(2) התקן זה חייב לקבל כל הפרעה נקלטת, כולל הפרעה שעלולה לגרום לפעולה בלתי רצויה.

הצד האחראי:

Lenovo (United States) Inc. One Manhattanville Road Purchase, New York 10577 טלפון: 254-0532 (919)



הצהרת תאימות לתקן התעשייה בקנדה בדבר פליטת לייזר Class B

מכשיר ספרתי Class B זה עומד בדרישות Class B מכשיר

Avis de conformité à la réglementation d'Industrie Canada

.Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada

הצהרת תאימות לדירקטיבה של הקהילה האירופית

מוצר זה עומד בדרישות ההגנה המפורטות בדירקטיבה 89/336/EEC של מועצת האיחוד האירופי להערכה ולהתאמה של החוקים של המדינות החברות המתייחסים לתאימות אלקרומגנטית. Lenovo לא תהיה אחראית לאי-עמידה בדרישות ההגנה שנגרמה בגלל שינויים לא מומלצים במוצר, לרבות הוספה של כרטיסים אופציונליים שאינם מתוצרת Lenovo.

CISPR 22/European-ל בהתאם Class B ציוד זה נבדק ונמצא תואם למגבלות התקן ספרתי . ההגבלות על ציוד מסוג Class B ההגבלות על ציוד מסוג. ההגבלות על ציוד מסוג ההגבלות על ציוד מסוג אורים טיפוסיות. כדי לספק הגנה מספקת מפני הפרעה להתקני תקשורת ברשיון.

יש להשתמש בכבלים ובמחברים מסוככים כהלכה כדי להפחית את האפשרות להפרעה לתקשורת רדיו וטלוויזיה ולציוד חשמלי או אלקטרוני אחר. כבלים ומחברים מתאימים זמינים מהמשווקים המורשים של Lenovo. Lenovo לא תקבל אחריות על כל הפרעה הנגרמת כתוצאה משימוש בכבלים ובמחברים שאינם מומלצים.

מידע חשוב אודות הנחיית האיחוד האירופי European Directive 2002/96/EC



שימו לב: סימון זה חל רק במדינות האיחוד האירופי (EU) ונורבגיה. מוצר זה מסומו בהתאם להנחיה European Directive 2002/96/EC בנוגע לטיפול בפסולת ציוד חשמלי ואלקטרוני (WEEE). הנחיה זו קובעת את המסגרת להחזרה ומיחזור של ציוד משומש, באופן הישים בתחומי האיחוד האירופי. סימון זה מוצמד למוצרים שונים כדי לציין שאין להשליך מוצר זה בסוף חייו, אלא לטפל בו בהתאם להנחיה זו.

Remarque: Cette étiquette concerne uniquement les pays de l'Union européenne et la Norvège. Cet appareil porte une étiquette liée aux dispositions de la Directive 2002/96/CE du Conseil Européen relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE). Cette directive détermine les dispositions générales, applicables dans l'Union européenne, pour la récupération et le recyclage des équipements utilisés. Cette étiquette est apposée à différents produits pour signaler qu'ils ne doivent pas être jetés mais récupérés, selon les dispositions énoncées dans la .directive

注意: このマークは、EU 諸国およびノルウェーにおいてのみ適用されます。 この機器には、EU 諸国に対する廃電気電子機器指令 2002/96/EC (WEEE) のラベルが貼られています。この指令は、EU 諸国に適用する使用済み機器の回収とリサイクルの骨子を定めています。このラベルは、使用済みになった時に指令に従って適正な処理をする必要があることを知らせる ために、種々の製品に貼られています。

וBM Lotus הצעה לתוכנת

על ההצעה: כלקוחות זכאים שקנו מחשב ThinkPad, אתם מקבלים רשיון מוגבל יחיד ללקוח על ההצעה: כלקוחות זכאים שקנו מחשד לכוננה "Lotus SmartSuite" יעצמאייי ורשיון יחיד לתוכנה "ThinkPad יעצמאייי במחשב להתקין תוכנות אלו במחשב דהו, תוך שימוש באחת מהאפשרויות שלהלן:

- תקליטור ההתקנה של תוכנות אלו אינו נכלל בהצעה זו. אם עדיין אין ברשותכם את המדיה המתאימה של לקוח Lotus SmartSuite software או Lotus Notes, תוכלו להזמין תקליטור ולהתקין את התוכנה במחשב. לקבלת מידע נוסף, ראו "כדי להזמין תקליטור", בעמוד 62.
 - אם כבר יש ברשותכם עותק ברשיון של התוכנה, תוכלו להכין עותק נוסף של התוכנה שברשותכם ולהשתמש בו.

אדות IBM Lotus Notes. לקוח Notes עצמאי ומוגבל מאפשר לשלב את המשאבים החשובים ביותר של ניהול הודעות, ניהול שיתוף הפעולה וניהול מידע האישי (PIM) -- כגון דואר אלקטרוני, לוח שנה, רשימת מטלות -- ומאפשר לכם לגשת אליהם כשאתם מחוברים לרשת או כאשר אתם מנותקים ממנה. רשיון הלקוח העצמאי אינו מקנה את הזכות לגשת לשרתים של IBM Lotus מנותקים מאת, ניתן לשדרג רשיון זה לרשיון Notes מלא במחיר מופחת. לקבלת מידע נוסף, בקרו בכתובת האינטרנט: http://www.lotus.com/notes.

אודות IBM Lotus SmartSuite תוכנת ותוכנת IBM Lotus SmartSuite אודות מאפיינים חוסכים בזמן, המסייעים לכם בתחילת העבודה ומדריכים אתכם במשימות ספציפיות.

- מעבד תמלילים Lotus Word Pro®
 - יניוו אלקטרוני Lotus 1-2-3® •
- גרפיקה למצגות Lotus Freelance Graphics®
 - מסד נתונים Lotus Approach® •
- ניהול זמן, אנשי קשר ומידע Lotus Organizer®
 - פרסום אתרי אינטרנט Lotus FastSite® •
 - מנהל מידע באינטרנט Lotus SmartCenter

תמיכת לקוחות: לקבלת מידע על תמיכה בהתקנה הראשונית של התוכנית ולקבלת מספרי טלפון של התמיכה, בקרו בכתובת האינטרנט http://www.lenovo.com/think/support. כדי לרכוש תמיכה טכנית מעבר לתמיכה בהתקנה הראשונית, בקרו בכתובת האינטרנט http://www.lotus.com/passport.

יהתוכנה המוענקת: IBM International Program License: (הסכם רשיון בינלאומי לתוכנית) לכם ברשיון במסגרת הצעה זו אינה כוללת שדרוגי תוכנה או תמיכה טכנית והיא כפופה לתנאים ולהתניות של IBM International Program License Agreement ולהתניות של לתוכנית של IBM(, או בקיצור IPLA, המצורף לתוכנה. שימוש שלכם בתוכניות ו-BLAL המתוארת בהצעה זו מהווה קבלה של תנאי הצעה זו ושל הסכם ה-IPLA. http://www.ibm.com/software/ לקבלת מידע נוסף על IBM IPLA, בקרו בכתובת האינטרנט .sla/sladb.nsf תוכניות אלו אינן מיועדות למכירה חוזרת.

הוכחת זכאות: שמרו את הוכחת הרכישה של מחשב ThinkPad המזכה בהצעה ואת מסמך ההצעה, כהוכחת זכאות.

רכישת שדרוגים, רשיונות נוספים ותמיכה טכנית

שדרוגי תוכנה ותמיכה טכנית זמינים בתשלום במסגרת תוכנית Passport Advantage® של IBM. לקבלת מידע על רכישת רשיונות נוספים לתוכנית Notes, לתוכנית SmartSuite ולמוצרי Lotus® ארttp://www.lotus.com/passport א בכתובת http://www.ibm.com

כדי להזמין תקליטור:

חשוב: במסגרת הצעה זו, תוכלו להזמין תקליטור אחד לרשיון. תצטרכו לספק את המספר הסידורי בן 7 הספרות של מחשב ThinkPad החדש שרכשתם. התקליטור ניתן ללא תשלום. עם זאת, ייתכן שתחומי השיפוט המקומיים יטילו מכסים ומיסים רלוונטיים או יגבו הוצאות משלוח. זמן המשלוח: 10 עד 20 ימי עבודה מקבלת בקשתכם.

בארה"ב או בקנדה:

התקשרו למספר 800-690-3899

-במדינות אמריקה הלטינית:

http://smartsuite.modusmedia.com : דרך האינטרנט : כתובת דואר

IBM - Lotus Notes and SmartSuite Program Modus Media International 501 Innovation Avenue Morrisville, NC, USA 27560

פקס: 919-405-4495

לבירורים על הזמנה, פנו אל:

smartsuite ibm@modusmedia.com

-במדינות אירופה:

http://ibm.modusmedia.co.uk : דרך האינטרנט : כתובת דואר

IBM - Lotus Notes and SmartSuite Program P.O. Box 3118

Cumbernauld, Scotland, G68 9JX

לבירורים על הזמנה, פנו אל:

ibm smartsuite@modusmedia.com

-במדינות אסיה הפסיפית:

http://smartsuite.modusmedia.com : דרך האינטרנט : כתובת דואר

IBM - Lotus Notes and SmartSuite Program Modus Media International eFulfillment Solution Center 750 Chai Chee Road #03-10/14, Technopark at Chai Chee, Singapore 469000

+65 6448 5830 : פקס

: לבירורים על הזמנה, פנו אל

Smartsuiteapac@modusmedia.com

סימנים מסחריים

המונחים שלהלן הם סימנים מסחריים של Lenovo בארצות הברית ו/או במדינות אחרות:

Lenovo

ThinkPad

PS/2

Rapid Restore

Rescue and Recovery

ThinkLight

ThinkPad

TrackPoint

ThinkVantage

Ultrabay

UltraNav

International Business Machines Corporation המונחים שלהלן הם סימנים מסחריים של בארצות הברית ו/או במדינות אחרות:

IBM

Lotus

Lotus 1-2-3

Lotus Approach

Lotus FastSite

Lotus Freelance Graphics

Lotus Notes

Lotus Organizer

Lotus SmartCenter

Lotus SmartSuite Lotus Word Pro

אוcrosoft ו-Windows הם סימנים מסחריים של Windows בארצות הברית ו/או במדינות אחרות.

Intel SpeedStep-1, Intel, Pentium הם סימנים מסחריים של Intel SpeedStep-1, Intel, Pentium הברית ו/או במדינות אחרות. (לקבלת רשימה מלאה של סימנים מסחריים של Intel, ראו (www.intel.com/sites/corporate/tradmarx.htm

שמות אחרים של חברות, מוצרים או שירותים עשויים להיות סימנים מסחריים או סימני שירות של בעליהם.

אינדקס

F 11 PC-Doctor for Windows	מ מסך המחשב 21
R	מפרטים 56
27 Rescue and Recovery	<u> </u>
λ	ניקוי המחשב 9
י- אבחון בעיות 11	נשיאת המחשב 4
אחריות	0
45 מידע	סביבה 3
41 אינטרנט, עזרה	סוללה
	בעיות 22
	החלפה 29
בעיות 19 UltraNav	סיסמה
אבחון 11	בעיות 18
אתחול 23	4 הגדרה
אונווול 23 דיסק קשיח 23	V
מסך המחשב 21	עירה 11
מצב המתנה 20	41 באינטרנט
מצב שינה 20	ברחבי העולם 43
מקלדת 19	ושירות 41
ניהול צריכת חשמל 20	טלפונית 41
סוללה 22	עצות, חשובות 3
סיסמה 18	_
פתרון בעיות 12	12
קורא טביעות אצבע 23	פתרון בעיות 12
19 UltraNav צעיות	ק
בעיות אתחול 23	קורא טביעות אצבע 55
בעיות מצב המתנה 20	בעיות אימות 23
בעיות מצב שינה 20	6 טיפול
בעיות מקלדת 19	ש
٦	שגיאות ללא הודעות 17
יסק קשיח	שחזור תוכנה שהותקנה מראש 27
בעיות 23	,
שדרוג 30, 33	n n
ก	תוכנית השירות להגדרת BIOS
יי זגדרה	תכונות 56
24 BIOS	
24 תצורה	
זגדרת תצורה 24	
12 זודעות שגיאה	
החלפה, סוללה 29	
זתקן אחסון, שדרוג 30, 33	
(CRII) איזיה לבחלה שעמנת (CRII)	
חידות להחלפה עצמית (CRU) רשימת חלקים 53	
ן שימונווקקים ככ	

Part Number: 42T8013

Printed in China